

无刷免维护12KW静音汽油发电机

产品名称	无刷免维护12KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO12 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

无刷免维护12KW静音汽油发电机

要求(1)将游动轴装在调速齿轮轴套内，应能同时压紧两个飞块，而压紧时两个飞块的张开角度必须一致。

(2)调速拉杆与调速弹簧架和连接臂的连接，应转动灵活，但又没有晃动现象。

(3)将调速弹簧架下压到低位置时，节气门应关闭;将调速弹簧架位置抬高时，节气门应开度大。

(4)节气门开度大时，连接臂抬高角度与化油器进气管道中心线约为40°。

(5)把调速手柄向里推到底，使调速弹簧架处于低位置时，调速弹簧对调速弹簧架应没有拉力，但也不能过松(弹簧的松紧通过拉紧螺栓上的螺母来调整)。温馨提示：如果您不清楚，如何正确的选择适合您的产品

?????

??

????????????????

????????????????????

?????????18701912508??????????

无刷免维护12KW静音汽油发电机 对大泽发电机的维护不能放任不管，当然正常的维护也需要正确的操作：

1) 打开窗盖板，如发现电机内积有尘土，应加以清理。用干燥清洁的压缩空气吹净电机内部各部位的尘土，注意压力应不过 2×10^5 Pa。各绕组表面以及风扇内部也应彻底清理，以保持有效的通风和散热。

2) 清洁集电环或换向器表面以及电刷和刷握等，可用柔软干燥布块蘸少许（酒精、煤油等）擦拭，然后再用其他干净的布块将表面擦干，并检查电刷的磨损情况和它与集电环（或换向器）的接触情况，必要时进行修磨或调整，还要同时检查电刷压力的大小，不合适时应加以调整。

3) 拆开电机轴承小端盖（在轴伸端的一只不必拿下来），检查润滑油的消耗和清洁情况，如发现油量不足时应适当添加，发现色泽不均、硬化或含有其他金属杂质，应当清洗和更换润滑油。拆装电机时要掌握要领，以免损坏电机。

4) 认真检查各处的电气连接和机械连接状况，必要时擦净并接牢。

无刷免维护12KW静音汽油发电机 在进行停机操作时候，一般分为以下两种情况：

家用发电机在短时间内会继续使用

1) 先将所带的负载关闭，再将发电机输出开关断开。

2) 让机器空载运行2-3分钟之后，关闭启动开关至STOP或OFF位置。

3) 将燃油开关关至OFF位置。

小型发电机若在长时间不用，请采用下列方法停机：

1) 先将所带的负载关闭，再将发电机输出开关断开。

2) 将燃油关至OFF位置。

3) 让发电机持续运转直至燃油耗尽而自动停机。

4) 停机后将启动开关关至STOP或OFF位置。

上述停机方法可避免化油器中残留燃油因长时间不用而变质，将化油器堵塞，造成发电机无法启动。

警告：

发电机在不用时必须将启动钥匙开关放到STOP位置，如在ON位置，电池将会给电池阀长时间供电，造成启动电池亏电而无法再次启动发电机。

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护:有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

选配：ATS全自动装置、当市电断电后3-5秒自启动，当市电来了机器自停。

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997