

台湾春鼎TSW型污水处理沉水鼓风机气力输送罗茨鼓风机

产品名称	台湾春鼎TSW型污水处理沉水鼓风机气力输送罗茨鼓风机
公司名称	启东春鼎机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	春鼎:春鼎 TSW:TSW40-125 台湾:台湾
公司地址	江苏省启东经济开发区海洪工业园灵峰路（注册地址）
联系电话	13862986638

产品详情

春鼎鼓风机详情：

春鼎TSW 型沉水风机优势：装置简单、配管短、省工时、不占用空间、不需要防音设备即达成无噪音空间

宁静：运转中的鼓风机，因放置在水中，故声音在空气与水之界面被折射入水中，而不传入空气中，同时水与槽壁同样折射回去而达到减音效果

不需要制造防音设备：沉水风机因放置于水中，即达到减音效果，故不需另外制作防音罩或防音厂房，同时鼓风机置放于水槽中，不占用空间，所以能有效利用空间。

构造坚实、安心使用：马达与机体为直结式（没有传统型调整皮带困扰）

马达与机体本身全以O型环圈密封、绝无进水之虞。

春鼎沉水风机安装前的注意事项:

首先请检查铝牌上沉水式鼓风机型式、出口口径、额定输出之频率、

相数、电压、电流、压力、风量等，是否和你所需求规格相符合。

请确认在运输途中产品是否损伤。尤其必须注意螺丝及螺帽等

有无松动之情况发生。

3. 关于附件方面，请确认种类、件数有无错误。
4. 请注意沉水式鼓风机必须依标示方向、正确运转。
5. 当你使用沉水式鼓风机时，需要适当容量的电源。因为若是使用了小容量的电源，便有可能会发生无法启动的情形，所以请您千万注意电源容量。

二、春鼎沉水风机安装时注意事项:

1. 请确认您使用电源的频率及电压是否和铭牌记载之规格相符合。
2. 沉水式鼓风机使用之额定电压，变动之容许值必须在士10% 以内。
3. 请不要将电缆线任意延长使用。因为延长电缆线可能会发生容许值以上之电压下降，所以请务必注意。(请不要将电缆线连接浸入水中，以免漏电危险)
4. 移动沉水式鼓风机时，千万不可以拉电缆线，以免电缆线破裂，绝缘下降造成漏电。
5. 请正确的使用接地线。
6. 为防止触电发生，规定必须加装防止触电之漏电断路器。
为保护沉水式鼓风机，延长使用寿命，建议加装无熔丝开关。
7. 请勿让沉水式鼓风机埋在污泥、沙堆中，尽可能置于水质干净场所，且经常流动的状态(水质的范围是PH6.5-9.0 ，水温30 度以下)。
8. 出风口配管请使用与沉水式鼓风机相同之口径。若是使用比沉水式鼓风机口径小的配管，则会因配管不当造成损失压力增大，风量减少、电流增加，请务必注意。
9. 在水中配管连结部分，请勿让水渗透进入鼓风机之情况发生。

三、运转时注意事项

1. 首先打开电源开关。
2. 要确认入口消音器的吸入口有无空气吸入，若逆转时要即刻中止运转，变成正确运转方向。
吐出口的压力及马达电流值请在使用范围内，若有超过之状况请查看原因再予运转。
4. 注意沉水式鼓风机有无异常的震动及噪音产生。

5. 鼓风机若长久放未使用，容易产生叶轮生卡死之情形，故请每周予以运转30分钟，若置于潮湿之地点，请每日实施之。