

茂名厂家直销304全不锈钢 工业搅拌机 质量好 环保卫生

产品名称	茂名厂家直销304全不锈钢 工业搅拌机 质量好 环保卫生
公司名称	耀天机械（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:耀天 型号:YT-1000 功率:11kw（4级）
公司地址	广东东莞清溪科技路90号
联系电话	0769 - 33501252 18825513910

产品详情

第一章、卧式搅拌机概述

一、工作原理：

YT-卧式搅拌机传动主轴上布置了双层螺旋叶片，外部叶片将物料向中间输送，内部叶片将物料向外侧输送。物料在双层螺旋带的对流运动下，形成了一个低动力高效的混合环境。由安装在搅拌轴上的内外径螺旋带动桶体内物料，使搅拌器在桶体内对物料进行最大范围的翻动过程。搅拌装置在工作时，内螺旋带动靠近轴心处物料做轴心旋转，轴向由内至两侧推动，外螺旋带动靠近桶壁物料做轴心旋转，轴向由两侧至内推动，本混合物料能够在较短时间内均匀混合。

二、结构：

YT-系列机型由U型或圆柱形桶体、机架、传动电机、搅拌刀轴、加温/制冷等装置、抽湿装置及电控箱等部件组成。

第二章、机器安装与使用方法

一、安装：

第一步 固定式卧式搅拌机，应安装在牢固的台座上。当长期使用时，应埋置地脚螺栓；如短期使用，可在机座下铺设枕木并找平放稳。

第二步 检查传动机构、工作装置、制动器等，均应坚固可靠，保证正常工作。大齿圈、皮带轮等部位，应装防护罩。

第三步 骨料规格应与搅拌机的性能相符，超出许可范围的不得使用。

第四步 向减速机加注齿轮减速机专用润滑油。

第五步 空车运转，检查搅拌筒或搅拌叶的转动方向，各工作装置的操作、制动，确认正常，方可作业。

二、使用注意事项：1、进料时，严禁将头或手伸入料斗与机架间察看或探摸进料情况，运转中不得用手或工具等物伸入搅拌筒内扒料出料。

3、不得中途停机或在满载荷时起动搅拌机，需开机后再加料。

4、作业中如发生意外或故障不能继续运转时，应立即切断电源，将桶内清除干净，然后进行修理。

5、作业后，应做好搅拌机内外的清理、保养及场地的清洁工作。

第三章、维护与保养

1、机器运作工作中，如果出现输送不畅，阻塞的现象，立即停止工作。排出阻塞在机体内的物料或杂物，清洗机体

2、在冲洗机器的过程中，切忌不要将水洒到电机、发热管和开关部分，以免启动时会烧坏。

3、每隔三个月应对设备进行一次全面的检查，检查机械部件是否有磨损、松动等。

4、如果需长时间停机，则必须对机器进行一次较完整的清理，并切断总电源，重新开时，应对电器进行一次检查后再通电。

5、轴承三个月加注黄油一次（用黄油枪加注）。

6、减速机齿轮油更换（参考说明书最后一页）。

减速机保养操作规程

圆柱齿轮减速机一般选用GB5903中负荷工业齿轮油。

转速	环境温度				机型	油量L		
	-10	+15	0	+30		+10	+50	
100r/min	150#		320#		460#		350	
	150#		320#		460#		400	
1. 新减速机第一次使用时，经运转7-14天（150-300小时）的磨合期后，必须更换新油。使用至3个月时必须第二次更换新油。此后长							500	

期连续工作的减速机可6-8个月更换一次油，而每天工作不超过8小时时的减速机可10-12个月更换一次。

2. 更换的新油必须与原来使用的油品牌号数相同，严禁把不同品牌号数和不同类型的油品混用。

650	
750	
850	