

机动绞磨机 机动绞磨机 机动绞磨机 优质机动绞磨机

产品名称	机动绞磨机 机动绞磨机 机动绞磨机 优质机动绞磨机
公司名称	永清县刘街顺通电力工具经销部
价格	3400.00/台
规格参数	顺通:123 JMJ-1:456 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市永清县刘街乡西辛庄村
联系电话	18931641620

产品详情

厂家电话：18232652951

机动绞磨机是架设空中高压输电线路及铺设地下电缆的施工工具，能在各种复杂条件下顺利、方便的进行组立革塔、架设导（地）线等起重牵引。经实验和现场实际作用证明，具有结构合理、体积小、重量轻、功率大、操作灵活、搬运方便等优点，深受广大电力作业者的欢迎！ 机动绞磨规格：输出正转：慢线速度12转/分，快速度22转/分 输出反转：11转/分，20转/分 机动绞磨结构与工作原理：1.动力 3T电动 功率：4马力 转速：2600转/分 5T柴油 功率：8马力 转速：2600转/分 2.传动方式及变速：动力与变速齿轮箱3T，A型三角皮带两根，5T两根B型三角皮带传动，并装有传动离合器。 3.制动 有自动夹刹及离合传动连锁刹两种制动装置，在正、反方向均起制动作用。 4.手摇装置：绞磨机在工作过程中，若遇原发动机发生故障，被吊物在不上不下的情况下，可拨动手摇装置，将被吊物继续吊起或放回地面。 5.润滑方法 变速齿轮箱内各机件渗润，外轴承用黄油。 | 开机前，必须先打开绞磨机传动离合器，并把前后变档杆拨至空挡位置，然后才能开机。 | 机动绞磨拨动离合器时，动作应快捷，机动绞磨否则连锁刹车不起作用，形成增加自动刹车棘爪之冲击力。在开机时不宜过于用力，至皮带轮能带动输入轴转动不致走滑即可。 | 变档时必须打开传动离合器，否则，会损坏齿轮，变档后应检查变档是否牢合，以防发生跳挡现象。 | 变档过程中，若出现入挡困难现象时，机动绞磨不能强行入挡，可使用手摇装置帮助入挡具体做法：用扳手拨动手摇装置，使其旋转一角度，即可入挡。 6.机动绞磨装设钢丝绳方法：将卷筒离合器打开，把钢丝绳头穿绕在卷筒上收紧，在合上离合器即可。 将卷筒外测一端轴承支撑活动座拆开，把钢丝绳绕进卷筒收紧。 钢丝绳绕法：由下向上穿，即进绳在下，面对卷筒，逆时针绕，进绳靠原动力机端，绕5---6卷，5T绕8卷，若绕反则刹车不起作用。 机动绞磨机动绞磨销往：石家庄、辽宁、沈阳 新疆、内蒙古、陕西、河北、河南、湖北、湖南、云南、福建、浙江、江苏、贵州、兰州、成都、福建、厦门，长春、北京、上海、天津、大连、重庆、深圳、东莞、哈尔滨、黑龙江、南京、青岛、长春、等全国多个省市。 机动绞磨深受广大顾客的青睐。

厂家电话：18232652951

