

睿玛桑拿锁厂家 直销12号更衣柜锁、IC卡锁、一卡通、电子锁

产品名称	睿玛桑拿锁厂家 直销12号更衣柜锁、IC卡锁、一卡通、电子锁
公司名称	广州市睿玛智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	外观设计:欧式风格,豪华大气,均匀拉手功能 材质:锌合金 应用领域:广泛应用于桑拿浴场、健身房,各类 球场,超市,企事业单位,学校,酒店宾馆等
公司地址	中国广东广州市番禺区石楼镇合裕工业园F栋
联系电话	86-02023359933 13726883220

产品详情

一、门锁组成

- 一. 把手(或面板)一套
- 二. 后锁体一套
- 三. 锁舌扣板一套
- 四. 管理卡一张
- 五. 宾客卡一张

二、功能特点

- 一. 门未锁好自动报警提示
- 二. 非法开门(防撬)报警提示
- 三. 低电压(4.0V)自动报警提示
- 四. 悦耳铃声效果

五．柔性动力传递，防外力破坏锁体内部结构，安全可靠

六．EM信息卡配手表式链带，携带方便，防水、防腐蚀

三、安装环境要求

一．门板厚度

1．把手式：6mm t 25mm

2．面板式：t 3mm

二．门板与门框侧缝间隙 1.0mm L 3mm

三．门轴（合页）转动灵活、平顺

四、安装步骤

一．参照《智能储物柜门锁安装图》开门孔

二．安装把手（或面板）

注意：把手（或面板）上的外接电源孔方向朝下，以防进水或其它杂物

三．装后锁体

四．装电池： 1。必须使用5#（AA）碱性电池，不能使用普通碳性电池；

2。新旧电池或不同品牌的电池不要混合使用，以免影响门锁性能

五．配卡

六．调试，看卡片感应是否灵敏，锁舌进出是否顺滑

七．装锁舌扣板

请严格依照上面的步骤顺序安装，以免在安装的过程中出现不必要的麻烦，如：

1．没有装电池就直接装上锁舌扣板，则上锁后无法开门；

2．未经调试就直接装上锁舌扣板，则有可能会因为电池接触不良，或者信号线接线不良等因素导致碰卡无反应，上锁后无法开门；

3．未配卡就直接装上锁舌扣板，则因为没有有效的开门卡，上锁后也无法开门。（如果购买时已配有管理卡，则可用管理卡开门。）

五、配卡步骤

一、配置管理卡：

事先准备好一张EM或TM卡，轻按一下锁体后面的设置按钮，蜂鸣器响一声，看到灯开始闪烁后，用该EM或TM卡贴/靠锁面板的EM感应区，此时蜂鸣器响铃一声，灯灭，管理卡配制成功。

注：1. 新的管理卡配置成功的同时原已配置的管理卡、宾客卡和服务卡同时将被全部删除；

2. 管理卡在单开模式和双开模式下都可实现开门；

3. 管理卡一旦配置成功，用户应将其妥善保存。

二、配置宾客卡：

基于安全考虑，每把锁的宾客卡只能配置一张，配置过程如下：触碰管理卡一次，蜂鸣器响铃一声，同时灯开始闪烁，碰要配置的卡，此时蜂鸣器响一声，灯灭，该卡即成功配置成宾客卡。

注：1. 如果要配置的卡已经被配置过，则蜂鸣器“beep-beep”短响两声，表示该卡已经被配置过了；

2. 如果该锁以前已经配置有了宾客卡，则配了新的宾客卡后，以前配置的宾客卡自动失效。

三、配置服务卡：

每把锁的服务卡最多可以配置10张，配置过程如下：连续有效碰管理卡2次（即在碰了第一次管理卡后灯闪烁的这段时间里再碰一次管理卡），灯继续闪烁，拿开管理卡，碰要配置的卡，蜂鸣器响铃一声，该卡即成功配置成服务卡。灯还在闪烁的期间里，可以继续碰其它的卡，配制多张服务卡。当蜂鸣器长响一声，灯停止闪烁，配置过程结束。

注：1. 当要配置的卡已经被配置过，则蜂鸣器“beep-beep”短响两声，表示该卡已经被配置过了；

2. 若锁内已配置了10张服务卡，若再想多配服务卡时，蜂鸣器会“beep-beep-beep”短响三声，提醒用户服务卡已经配满，不能再增加了。

四、配置通开卡（经理卡）：

每把锁的通开卡只能配置一张，且以最新配置的为准。配置过程如下：连续有效碰管理卡5次，指示灯持续闪烁，此时碰一次要配置的卡，蜂鸣器响一声，灯灭，该卡即成功配置成通开卡。

注：1. 通开卡在单、双卡模式下均可单独开门；

2. 通开卡可作为区域卡，方便分区分片管理；

3. 通开卡可开启多个柜锁，用户应将其妥善保管。

六、卡的删除：

一，删除宾客卡和服务卡：

连续有效触碰管理卡3次，灯闪烁，拿开管理卡，等待约2秒左右，灯一直亮（不是闪烁！），进入删卡过程，约10秒钟后，响铃一声，灯熄灭，此时原来配置的所有宾客卡和服务卡均被删除（注意，如有多张服务卡，此过程各张服务卡将一起被删除！）。若灯亮的这10秒时间里碰一下管理卡，则取消删除过程。

二，删除通开卡：

连续有效触碰管理卡6次，灯闪烁，拿开管理卡，等待约2秒左右，灯一直亮（不是闪烁！），进入删卡过程，约10秒钟后，响铃一声，灯熄灭，此时原来配置的通开卡被删除。若灯亮的这10秒时间里碰一下管理卡，则取消删除过程。

三、删除管理卡：

轻按一下锁体后面的设置按钮，蜂鸣器响一声报警提示音，灯闪烁一阵后自动熄灭，此时管理卡即被删除。注意，管理卡被删除的同时所有其他卡也一起被删除！

七、开关门操作

单卡开门模式

在配卡时，若只配宾客卡（只能为一张），此时就是单卡开门。此时只要在锁面板EM感应区触碰预先配置好的宾客卡，即可开锁。

双卡开门模式

在配卡时，一旦配有服务卡，则该锁就变成双卡开门模式。（注：就算没有配宾客卡，也都被认为是双卡开门模式，此时可碰管理卡一下，补配宾客卡。）开锁时，先碰第一张卡，指示灯亮，在灯亮期间，再碰另一张卡，锁即打开。

双卡模式和单卡模式的切换

单卡 -à 双卡：此时只需要加配服务卡即可。

双卡

-à 单卡：首先删除所有的宾客卡和服务卡，再重新配置宾客卡即可（注意，不要配置服务卡！）。

开门操作

- a. 用管理卡开门：无论在单卡还是在双卡状态下，管理卡均可开门，即连续有效碰管理卡4次，灯闪烁，约5秒后执行开门动作。
- b. 单卡开门：锁为单卡开门模式时，只有已配置过的宾客卡或管理卡才可以开门。碰宾客卡，响铃一声，灯亮一下，锁舌收回，用户开柜门，约3秒后锁舌自动伸出，灯灭。
- c. 双卡开门：锁为双卡开门模式时，碰宾客卡或服务卡，响铃一声，等待第二张卡，5秒内碰第二张服务卡或宾客卡，响铃一声，灯亮一下，锁舌收回，用户开柜门，3秒后锁舌自动伸出，灯灭。如一直不碰第二张卡，则5秒后灯灭，自动结束这一次的开门操作。
- d. 通开卡（经理卡）开门：无论在单卡还是在双卡模式下，碰触一下通开卡，均可开门。

关门操作

碰触有效卡开门后，约3秒后锁舌自动伸出，完成锁门动作（电机反转，灯自动熄灭，说明关门动作完成）

八、管理卡功能综述

连续有效触碰管理卡次数

功能说明

1次

配置宾客卡

2次

配置服务卡

3次

删除宾客卡和服务卡

4次

开锁

5次

配置经理卡（通开卡）

6次

删除经理卡（通开卡）