

1kw数码变频发电机厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 1kw数码变频发电机厂家 |
| 公司名称 | 上海闪威实业有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄 |
| 联系电话 | 15921658500 15921658500 |

产品详情

1kw数码变频发电机厂家

机器名称:1KW数码变频汽油发电机

机器型号:SW1KWSM

额定频率:50/60(HZ)

额定电压:220V/110V

额定功率:1 (KW)

后备功率:1.1 (KW)

直流电压:12V 8.3A

交流电压:220/110V

功率因数:1 (cos)

燃 料:汽油

冷却方式:风冷

缸 数:单缸

排 气 量:53CC (环保)

发动机

额定输出:1.2KW (5000RPM)

后备输出:1.4KW (5500RPM)

活塞冲程:43.5*35.8mm

系统方式:T.D.I

启动方式:手拉式反冲启动

油箱容量:2.7L

消耗燃料:220G/KW.H

连续工作:8小时 (H)

噪 音:(7m) 距离56分贝(dB)

认证证书:CE, GS, EPA, CARB, CSA

机器长度:长 470mm

机器宽度:宽 255mm

机器高度:高 400mm

整机重量:13KG

随机附件：说明书、随机小配件、合格证、维修卡、安装小工具包、资料各壹套。

一、检查数码变频发电机机油位

1、拧开维修盖板螺钉，拆开维修盖板

2、拆下加油盖，用干净的抹布擦净机油尺，将机油尺插入加油口以检查机油位，但不要拧紧它。

3、如果机油位低于机油尺的底部，加入推荐的机油至加油口。

4、使用无去污力的机油或2冲程机油可能缩短发动机的使用寿命。请使用强去污性、优质4冲程机油，其必须符合或超过美国汽车制造商要求的美国石油协会分类的SG、SF级别。

选择适合你所在地区平均气温的机油。

二、检查燃油位

- 1、旋转熄火开关置于关闭位置,使机器处于停止状态。
- 2、拧开加油盖，视觉检查燃油位置.
- 3、如果油位太低取出滤网观察.

请使用车用汽油（为无铅或低铅汽油以降低燃烧室积炭）。如果燃油位太低，请加入燃油至规定的水平。切勿使用机油与汽油的混合物或者肮脏的汽油。防止脏物、水进入油箱。加油后，拧紧加油盖。

警告事项：

某种条件下，汽油机易燃易爆。

请在通风口加油，并且关闭发动机。发动机加油区域和汽油储存区域严禁烟火和火星。

燃油切勿溢出油箱（上限线以上应该没有燃油）。加油后，拧紧油箱盖。

加油时小心不要溢出燃油，因外溢的燃油或油雾可能着火。万一有燃油溢出，确保在发动机运转前该地区已挥发干了。

避免皮肤长时间、反复接触汽油或吸入油雾。不要让儿童接触。

三、检查数码变频发电机空滤

检查空滤器芯，确保它是干净的，性能正常的。

- 1、 松开螺钉，打开左边的维修箱盖，螺丝。
- 2、 向下压下空滤器顶部的锁片，拆下空滤器盖，检查滤芯。
- 3、 如有必要清洁或更换滤芯。