

FZB型自吸泵 阳光 FZB

产品名称	FZB型自吸泵 阳光 FZB
公司名称	侯法太（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	品牌:阳光 型号:FZB 材质:不锈钢
公司地址	中国 山东 东营市东营区 东营市东营区商河路
联系电话	86 546 8212137

产品详情

品牌	阳光	型号	FZB
材质	不锈钢	驱动方式	电动

fzb型自吸泵，其标记、额定性能点和尺寸等效采用国际标准iso2858--1975。fzb型自吸泵具有“一次引流，终身自吸”等多种功能。

fzb型自吸泵采用先进技术设计的过流部件，效率高，自吸时间短，而且无需底阀，直接启动，自动出水，自吸高度能达到10米左右。

性能参数表：

规格型号	流量(m ³ /h)	扬程 m	口径		配用电机 kw	转速 r/min	自吸高度 m	轴功率 pa
			吸入	吐出				
40fzb-25l	8	25	40	32	3	2900	5	0.8
40fzb-30l	8	30	40	32	3	2900	5	1.1
50fzb-25l	12.5	25	50	40	3-4	2900	5	1.2
50fzb-30l	12.5	30	50	40	4	2900	5	1.5
65fzb-25l	25	25	65	50	5.5	2900	5	2.3
65fzb-30l	25	30	65	50	5.5	2900	5	2.8
80fzb-25l	50	25	80	65	7.5	2900	5	4.4
80fzb-30l	50	30	80	65	7.5	2900	5	5.3
100fzb-30l	100	30	100	80	15	2900	4	10.2
100fzb-40l	100	40	100	80	18.5	2900	4	13.9

自吸泵维护和拆装

该泵的特点是结构简单可靠，经久耐用。在泵正常情况下，一般不需要经常拆开保养。当发现故障后随时给予排除既可。

1、维护该泵时应注意几个主要部位：

a、滚动轴承：当长期运行后，轴承磨损到一定程度时，须进行更换。

b、前密封环、后密封环：当密封环磨损到一定程度时，须进行更换。

c、机械密封：机械密封在不漏液的情况下，一般不应拆开检查。若轴承体下端泄漏口处产生严重泄漏时，则应对机械密封进行拆检。装拆机械密封时，必须轻取轻放，注意配合面的清洁，保护好静环和动环的镜面，严禁敲击碰撞。因机械密封而产生泄漏的原因主要是摩擦副镜面拉毛所致。其修复办法：可对摩擦副端面进行研磨使恢复镜面。机械密封产品泄漏的另一原因是o形圈安装不当、或者变开老化所致。此时则需更换o形圈进行重新装配。

2、泵拆装顺序：

a、拆下电动机或脱出联轴器。

b、拆出轴承体总成，检查叶轮和前口环的径向间隙，检查叶轮螺母有无松动。

c、拆下叶轮螺母，拉出叶轮，检查叶轮和后密封环的径向间隙。

d、松出机械密封的紧定螺钉，拉出机械密封的动环部分，检查动、静环端面的贴合情况，检查o形密封圈的密封情况。

e、旋出联轴器的紧定螺钉，拉出联轴器。

f、拆下轴承端盖，拆出泵轴和轴承。

g、安装时以相反顺序进行装配即可。