

AB7850张力信号放大器张力显示仪

产品名称	AB7850张力信号放大器张力显示仪
公司名称	安徽中航电子科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市亿发久家园第2栋1单元3层24号
联系电话	15395278116 18155235171

产品详情

张力传感器使用注意事项：在静态张力测控系统，应使固定负荷与变动负荷之和不大于所用传感器总额定负荷(传感器额定负荷×所配传感器个数)的80%。

在动态张力测控系统，还应考虑由于冲击所引起的附加载荷的影响。设计加载装置及安装时应保证加载力的作用线与传感器受力轴线重合，使倾斜负荷和偏心负荷的影响减至最小。

按本说明中的传感器量程选定确定所用传感器的额定载荷。

传感器外壳、保护盖板、引线接头均经密封处理，用户不准打开。为防止化学腐蚀，安装时宜用凡士林涂抹传感器外表面。应避免阳光直射和环境温度剧变的场合使用在无法避免时应加装防护或缓解装置。

为防止大电流直接窜过传感器本体而损坏传感器禁止在传感器安装后进行电焊作业，在万不得已时应在传感器加载装置两端加接铜编织线做的旁路器。传感器的电缆线应远离强动力电源线或有脉冲波的场所，无法避免时应把传感器的电缆线单独穿入铁管内，并尽量缩短连接距离。

电缆线不宜自行加长，在确实需加长时应在接头处锡焊，并加防潮密封胶。

在高度精度使用场合，应使传感器和仪表在预热30分钟后使用。

传感器应放在干燥通风无腐蚀性气体的室内。