

华诚牌厂家直销高质量数控变频绕线机，现货供应 欢迎换购

产品名称	华诚牌厂家直销高质量数控变频绕线机，现货供应 欢迎换购
公司名称	安徽华诚洗涤设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华诚 型号:HCRX-75-S06 产地:安徽
公司地址	安徽省安庆市潜山县经济开发区
联系电话	18156919258

产品详情

一、基本工作原理

该系列绕线机主要由变频电机、变频器、计数装置、万能绕线模，起动装置以及机械装置组成。启动电源控制装置后，调定绕线圈数，计数器传给变频器一个数字信号，变频器再输入不同的频率到变频电机上，***后变频电机的动力传给各种规格的绕线模，从而绕成不同型号的线圈。

二、主要技术指标

适用线径：0.12-4mm 数控范围：0-9999转

额定电压：AC380V 电机功率：2.2KW

电机级数：4级 可调频率：0-50HZ

主轴转数：0-600转/分 变频器功率：3.7KW

主轴长度：750mm 重量：380kg

三、安装使用说明

1、安装 a、选择好固定地点，拧紧地脚螺钉；

b、调整好机身水平；

c、布置好电气线路，并保证机体的良好接地。

2. 接电源线：按A相（黄色）B相（绿色）C相（红色）三色接线，此时变频电机上的冷却风机转向与箭头所指方向一致，否则反转。

3. 试车：注意电源是否符合技术要求，并注意相序保证输入接线的正确，固定并调整好绕线模，待准确无误后方可试车。接通电源，合上电源开关，选择好计数器上的绕线圈数，按下启动按钮，调节变频器面板上的电位器开关，频率适当即可。再旋转正反转按钮，电机开始运转了，转至额定圈数，绕线模自动停止。

4. 运行：试车无误后方可正常工作。首先将漆包线放在合适的位置上，把脚踩的刹车（点动）开关放在操作人员旁边，再将漆包线线头固定到万能绕线模上，按试车上的步骤进行操作。如遇漆包线乱了，及时踩刹车调整，整理好后再继续操作，此时计数器连续记忆。

5. 计数：在计数过程中，不宜拨动计数上的拨码开关，若要重新置数，应先使计数开关复位。计数器上有保持和非保两种计数方式供选择。

四、维护及保养

1. 此机是专用的变频电机，进风中不应受尘地、纤维等杂物的阻碍。

2. 如发现有任何不正常的响声或变频器出现故障显示时，就立即停机检查，故障未查明及排除前切勿再作启动尝试。

3. 传动机械，经常加注润滑油，变速箱半年须加齿轮油1次。

4. 在停放三个月后，须进行全面检查试车才能运行；

5. 更换元件时，必须注意元件规格及型号。

五、注意事项

1.不要高于额定电压，以免损坏变频器。

2.避免安装于污秽、灰尘、腐蚀性、金属微粒、振动过大的场所。

3.所有数据出厂前都已调好，工作人员操作控制开关就可。

4.出现故障，请按变频器使用说明书。