

潮州厂家直销 304全不锈钢 工业型液压分散机 也可定做 质量好

产品名称	潮州厂家直销 304全不锈钢 工业型液压分散机 也可定做 质量好
公司名称	耀天机械（东莞）有限公司
价格	7111.00/台
规格参数	品牌:耀天 型号:手动1.1KW 机重:150KG
公司地址	广东东莞清溪科技路90号
联系电话	0769 - 33501252 18825513910

产品详情

分散机开机中要求

- 1、将叶轮放在缸的中心位置，按下下降按钮，下降到最低位置或要求的位置。
- 2、开主电机按操作需要转速调整按钮至适当转速。
- 3、操作过程中应经常注意机器有无异响及异常震动情况。如发现异响及异常震动应停车检查原因，采取措施排除后才能继续工作。
- 4、机器因高负载运行时变频器过热停机应当采取适当降温措施。遇天气炎热时机器停机时应适当用电风扇吹机电箱，使变频器降温。

分散机开机前的准备工作

- 1.检查各紧固件是否松动及各密封部位有无渗漏现象。
- 2.油箱加注46#或60#液压油，8-9分满。
- 3.分散轴承加满黄油（用黄油枪对黄油嘴加注）
- 4.开启主电机，检查搅拌的旋向是否与设备所规定的方向相同。有无异响及异常震动情况。
- 5.确认以上检查工作无误后方可开机正式生产。

