

## 阿尔卡特ALCATEL真空泵油A119

产品名称	阿尔卡特ALCATEL真空泵油A119
公司名称	广州凌至贸易有限公司
价格	1.00/升
规格参数	品牌:阿尔卡特 型号:A119 存储:通风
公司地址	广东省广州市天河区东圃工业区
联系电话	86-02062227289 15521230886

## 产品详情

供应ALCATEL阿尔卡特真空泵油A120 A119

ALCATEL阿尔卡特真空泵油：A120

ALCATEL阿尔卡特真空泵油：A119

包装规格为5升/桶，20升/桶，欢迎来电。

**真空泵日常维护和保养】**1. 真空泵无论是否处于运行状态，操作人员都要对其维护和保养，如每星期都应该打开真空泵气镇阀，在空载的情况下运行2h左右；检查泵体是否漏油；工作室是否有杂音等现象。2. 真空泵油的保质期一般有多久?3.

真空设备用油在密封条件下保质期可达三年；如果延长有的保质期应采取如下措施：4.

油品应存放在阴凉干燥处5. 油桶打开使用后，剩余的油应该好密封盖。同事应尽快用完剩余的部分，切五混入其他粉末和液体杂质；6.

环境工具应保持干净，若用溶剂清洗后应烘干使用；7. 应根据真空泵的结构净度和使用环

境，应选用相应精度品质的油品。真空泵油的使用方法：（1）装油的窗口必须清洁干净，严禁在阳光下曝晒和露天存放，要存放在阴暗、干燥和通风场合严防水份和灰尘的混入。

（2）

取油或装油时,桶盖周围的小雨必须除尽，防止杂物混入油中，引起泵的磨损。（3）

不同牌号，品种的真空泵油不能混用，新旧油品不能混用。（4）

严格避免真空油与其它润滑油混合，更不能混入轻质油品，否是将会会影响真空性能。（5）

真空泵应尽量避免抽除溶剂，水蒸气和有腐蚀性气体等，必须用时须勤检查、勤换油。（6）

换油时应将泵体内使用过的油品排尽，将新油倒入后缓缓转动泵轴，清扫泵腔排尽残油，重复清洗数次，等洗净后换入新油。（7）

泵大修时必须用溶剂或清洗剂将泵的各部件清洗干净，并将部件烘干。（8）

加油用具必须有是\*\*\*设备，不应是盛过其它油品或溶剂的容器;抽泵。（9）

矿物油与酯油或其它合成油互换时，应将泵拆开作\*\*\*清洗。包括各零部件均须浸渍在酯油内以防污染。（10）

如吸入化学气体及溶剂，对泵油污染影响真空后，则必须作清洗换油处理。（11）

换油期限：a．当泵油真空下跌，满足不了需要时；

b．当泵油颜色变深，呈褐色时，均应当换油。

公司经营的产品有:真空泵专用油，过滤器，过滤芯，密封套件，油嘴，排气阀，油封，轴封，旋片，转子，叶片，阀片，密封垫片，密封圈，碳精片等等