

DTX-PLA002S永久链路配件原装正品进口

产品名称	DTX-PLA002S永久链路配件原装正品进口
公司名称	深圳市连讯达电子技术开发有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:福禄克 型号:DTX-PLA002S 产地:美国
公司地址	华联发大厦602
联系电话	0755-83999818 13715297536

产品详情

DTX-PLA002S永久链路配件原装正品进口

我DTX-PLA002S的爱，只有一份，要么不付出，一旦付出，就是全部。

这些年询价的不好不坏

好像少了一个供应商的存在

而我渐渐明白

深圳连讯达-小邹（连讯达邹先生1-37-15-29-7510）仍然是你不变的关怀

当懂得珍惜以后归来

才发现深圳连讯达-小邹那份爱依然还在！

使用DTX-PLA002S在双绞线布线上进行自动测试

- 1 将适用于该任务的适配器连接至测试仪及智能远端。
- 2 将旋转开关转至设置，然后选择双绞线。从双绞线选项卡中设置以下设置值：
 - 缆线类型：选择一个缆线类型列表；然后选择要测试的缆线类型。
 - 测试极限：选择执行任务所需的测试极限值。屏幕画面会显示最近使用的九个极限值。按J更多键来查看其它极限值列表。
- 3 将旋转开关转至AUTOTEST，然后开启智能远端。依图11所示的链路连接方法或依图12所示的通道连接方法，连接至布线。
- 4 如果安装了光缆模块，您可能需要按J Change Media（更改媒介）来选择 Twisted Pair（双绞线）作为媒介类型。
- 5 按测试仪或智能远端的P键。若要随时停止测试，请按I键。

技巧：按测试仪或智能远端的P键启动音频发生器，因此您便能在需要时使用音频探测器，然后才进行连接。讯号声也会激活连接布线另一端休眠中或电源已关闭的测试仪。
- 6 测试仪会在完成测试后显示“自动测试概要”屏幕（请参见第29页的图13）。若要查看特定参数的测试结果，使用A D键来突出显示该参数；然后按H键。
- 7 如果自动测试失败，按J错误信息键来查看可能的失败原因。
- 8 若要保存测试结果，按N键。选择或建立一个缆线标识码；然后再按一次N键。

