

CIQ-KIT测试网线小知识教你正确测线

产品名称	CIQ-KIT测试网线小知识教你正确测线
公司名称	深圳市连讯达电子技术开发有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:福禄克 型号:CIQ-KIT 产地:美国
公司地址	华联发大厦602
联系电话	0755-83999818 13715297536

产品详情

CIQ-KIT测试网线小知识教你正确测线

CIQ-KIT特大喜讯，（连讯达邹先生1-37-15-29-7510

）今天如约给大家带来FLUKE评教学《布线排障——从入门到精通》。看完这一篇深度教程，今后广大网友足不出户，在家就可以做出好看的弱点网络，布线再也不是高端的工程师们的。

CIQ-KIT双绞线布线的自动测试

注意

布线的端部必须接上线序适配器或远程 ID 定位器

才能完整地验证线序。

自动测试不支持同时使用多个远程 ID 定位器

（MultiMap（多重线序）功能）。

Fluke Networks 建议自动测试所用跳线的长度不短

于 2 m。

CIQ-KIT测试网线小知识教你正确测线

如果测试仪与数据端口连接，或检测到布线中存在电压或短路，则自动测试不会运行。

5 要保存测试：

a. 按KS。

b. 用AD和H来选择 Site（站点）、Location

（位置）或 Outlet（插座）字段来编辑。每个字段

内多可输入 17 个字符。请参阅第 13 页中的图

4 查看编辑文本的详细信息。

要查看所选字段的预定义标签列表，请按JList

（列表）。用AD、BC 或 SHIFT + AD 来在列表中移动。用H或J选择一个条目。

c. 在 Enter ID（输入 ID）屏幕中，按KS将结

果与所示 Site（站点）、Location（位置）和

Outlet（插座）条目一起保存。

启动测试仪。将旋转开关转至 AUTOTEST（自动测试）。

要更改运行的测试项目，按J或H。请参阅第 18

页。注意

Outlet（插座）字符串的后一个字符每次保存自

动测试时会递增。

将测试仪和线序适配器或 ID 定位器与布线系统相连。

图 6、7 和 8 显示了典型的连接方式。

按P。在检测到线序适配器或 ID 定位器时，自动测试继续进行。