

咸菜真空包装机--真空包装机械

产品名称	咸菜真空包装机--真空包装机械
公司名称	诸城市春瑞机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:诸城春瑞 型号:DZ-500 产地:诸城市
公司地址	诸城市人民西路
联系电话	13276364085

产品详情

咸菜[真空包装机](#)的使用：

- 1、接通电源，根据需要拨动电源选择开关,即电源指示灯亮。电源选择开关指向真空为真空封口，指向真空充气为真空充气封口。
- 2、将装有咸菜的塑料袋置放真空室内，袋口整齐地摆在热封条上(如作充气包装至少应有一只喷嘴插入袋口内)。
- 3、压下机盖，面板上抽气(真空)指示灯亮。真空泵开始抽气，机盖即被自动吸住，抽真空旋钮可根据包装要求调节真空度高低，调节时，视刻度由低至高，幅度要小。
- 4、将需要真空包装的产品装袋，然后把开口端放至封口条上并注意保持袋子平直，如果是小袋包装也可以并排多袋同时包装。
- 5、当抽气达到设定的时间(即所要求的真空度)时，即抽气结束，抽气指示灯熄灭，充气指示灯亮，以示充气开始。充气旋钮可调节充气时间长短(即充气量多少)，方法同上。如不需要充气，将电源开关拨到真空位置，程序自动进入真空包装，充气指示灯熄灭。
- 6、抽气或充气完毕时，指示灯随之熄灭，热封指示灯亮，即进入封口程序，面板上设有热封时间及温度调节旋钮，以适应不同厚薄材料，调节时间及温度时，旋动幅度要小，防止热封温度突然增高，烧坏热封配件。
- 7、当达到设定热封时间时，热封指示灯熄灭，以视热封结束，即真空室经电磁阀进入大气，直至机盖自动抬起，真空充气包装过程全部结束，准备进行下次包装循环。