

玻璃钢窑炉脱硫塔、燃煤锅炉脱硫除尘器、防腐脱硫塔

产品名称	玻璃钢窑炉脱硫塔、燃煤锅炉脱硫除尘器、防腐脱硫塔
公司名称	衡水帮洁环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街45号
联系电话	0318-8882191

产品详情

脱硫除尘器操作规程1、设备运行前检查阀门、循环泵是否正常。2、启动循环水泵至溢流罐有水流入沉淀池后方可启动引风机。3、根据锅炉运行情况及时调节设备供水量。4、设备启动后有专人观察沉淀池水位，并随时观察PH值，保证循环PH值在8-10之间。5、锅炉停运的同时应对除尘器内部进行全面检查保养，检查供水管线是否有堵塞，打开出灰阀门彻底清除积灰。6、循环水泵系列每周排放部分循环水，并补充工业用水。7、积渣及时清除，保证出水水质澄清。脱硫除尘器用户须知1、一般除尘器产品不应是现成品供应，请根据有关数据资料，便于为用户设计适应满意的设备及配套装置。1) 锅炉良好、排烟量、排烟温度、燃煤含硫量及灰份。2) 锅炉尾部烟道出口尺寸、标高。3) 引风机型号、良好、机室相关布置尺寸。4) 当地大气排放标准级别及排灰、除灰的设计要求。5) 工业用水的压力、水源状况。6) 有关操作维护平台的意见。2、安装注意事项：1) 安装地脚需找平，使除尘器保持水平状态。2) 地脚板与基础预埋铁间断焊牢。3) 整体安装完成后，投运前须打开入空门，检查内部装置和防磨层状况有否松动脱落，有否杂物并即时消除。4) 排灰机应试运不少于24小时。5) 投运前开动风机，检查壳体法兰及各孔门的严密情况。如有漏风应及时消除