

吊装喷浆机组可同时提供两台喷浆机工作

产品名称	吊装喷浆机组可同时提供两台喷浆机工作
公司名称	郑州建特重工机械制造有限公司
价格	34000.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区宏康路66号
联系电话	037155015656 17737161639

产品详情

吊装喷浆机组可同时供应两台喷浆机工作

- 1、认真阅读本机说明书。
- 2、旋开油箱上空气滤清器的盖子，向油箱内注入洁净32号或46号抗磨液压油90升，加油高度可观察油箱内控制开关旁的油标。当翻转斗处于最低位时，油箱内液压油的高度应在油标内可观察到，因油缸升起时，油位低于油标，因此，油位高度位于油标上部。
- 3、打开喷浆机添加齿轮油的螺栓，添加齿轮油，从油窗位置看到油即可。
- 4、将喷浆机组开至喷浆工作面附近。
- 5、接入三相380伏电源，观察位于电控箱控制板上的电压表显示电压是否为380伏左右，如电压低于360伏，严禁开机，否则会因电压过低而导致机器工作不正常。
- 6、确定正反转

点动喷浆机电机启动按钮，观察电机转向是否与标示转向相同，如不同，可通过调相方式确定正确转向（本机出厂前已调好转向）。确认油泵电机转向。