

博乐信息无人值守称重系统施工 远程无人值守过磅系统

产品名称	博乐信息无人值守称重系统施工 远程无人值守过磅系统
公司名称	郑州博乐信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新开发区瑞达路96号
联系电话	0371-65862867 13073793390

产品详情

博乐信息无人值守称重系统施工 远程无人值守过磅系统

工作流程：

- 1、系统管理员将射频卡发给司机，上面已录入汽车车号等内容，司机可将卡片贴在汽车前挡风玻璃上。到离秤台几米远时，读卡器检测到车辆到来，在判定秤台上无车辆过磅时，进口栏杆机打开，让车辆通过，开上秤台；
- 2、在车辆停稳后，摄像机自动拍下车辆车号的照片，保存在电脑里；
- 3、电脑读取仪表的称重数据并保存；
- 4、称重完毕，出口栏杆机抬起，让汽车驶出秤台；
- 5、在出口处，放置一台磅单打印机，司机撕下打印好的磅单后离开；
- 6、系统可以联网运行，远距离传送数据和图像资料；

3、派车信息录入

- 1.客户派车时在客商平台录入退货派车信息；
- 2.派车信息：提货日期、客户名称、车牌号、品种、退货数量、司机姓名、身份证号、联系电话等；
- 3.客户在系统内上传电子版委托书。

4、派车信息审核

- 1.业务员审核客户派车信息并与退货订单进行绑定；
- 2.派车信息审核需要确认物资是否质检，厂内质检/厂外质检；
- 3.未经审核订单不能进行派车绑定。

5、发卡登记

- 1.自助发卡：提货司机到厂后到自助发卡机上扫描派车登记身份证，确认信息后司机取卡排队；
- 2.人工发卡：提货司机到厂后可到人工发卡处扫描派车登记时身份证，确认信息后登记人员发卡，司机取卡排队；
- 3.对于身份证损坏无法读取或者身份证丢失的可凭有效证件到人工发卡处登记发卡。

6、门禁

- 1.司机根据排队顺序刷卡入厂；
- 2.系统自动匹配车牌识别车号和IC卡车号，不一致的系统提示禁止入厂；
- 3.刷卡后门禁道闸自动升起。

7、一次过磅

- 1.司机刷IC卡上磅，系统复核IC卡信息有效时，道闸自动升起，车辆上磅；车辆完全上磅后，道闸自动落下，语音提示司机下车刷卡过磅；
- 2.上磅前系统会识别IC车号与车牌识别一致性，不一致的系统语音提示并且在磅单上进行标记，出厂审核打印必须进行车牌号匹配审核；
- 3.司机下车刷卡，系统检测车辆位置、数据波动情况、是否存在作弊信号正常符合过磅要求，系统自动读数并抓拍视频图片，系统自动获取登记数据并保存数据；
- 4.LED显示过磅数据情况，车头道闸自动升起，语音提示车辆下磅；5.司机开车下磅。

8、卸车确认

- 1.司机到指定付货站刷卡确认卸车
- 2.手持终端显示：日期时间、车号、品种、预提数量；