

20KW静音汽油发电机电启动

产品名称	20KW静音汽油发电机电启动
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机组型号:B-20GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

20KW静音汽油发电机电启动汽油发电机并联运行必须满足频率相同，电压相同，相位相同，相序相同的条件才能进行。（一般不建议并机使用）静音汽油发电机换机油需注意事项：

- 1、换机油时，先让发动机运行几分钟后再停止，扭松排油螺塞。
- 2、在加油前要再装上排油螺塞。
- 3、请使用厂家或供应商推荐使用的机油品牌。
- 4、要经常使用较很好和干净的机油。肮脏的机油、质量差的机油和缺少机油都会损伤发动机或缩短发动机的寿命。前面次换机油过滤器要在运转20小时后进行。以后每200小进换机油过滤器。换新的机油过滤器时，要对换O形环涂上机油，把机油过滤器安装好。在O形环接触发动机的密封面时，用手或扳手转动机油过滤器2/3圈。运转发动机一分钟。然停止发动机，检查在油滤器附近有无漏油，并再次检查油位。

20KW静音汽油发电机电启动

欧洲狮静音汽油发电机配置有LED显示屏面板和内部配置。LED显示屏显示燃油位置、电压、功率输出、频率、冷却水温、累计运行时间。噪声低振动小，低频噪声优于柴油发电机组；应经常检查蓄电池电解液面的高度，保证电解液充足在合格范围内。经常清理蓄电池的表面，保证电池干净无异物，接线桩子无腐蚀。充电时，将蓄电池正极接到直流充电器电源的正极，蓄电池负极接到直流充电器电源的负极，并必须旋开通气孔，让充电时产生的气体外逸畅通，充电时禁止明火。

机组型号

B-20GDI

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

20

22

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

机器颜色

灰 白 银 黄

汽油发动机部分

发动机品牌

欧洲狮

燃烧系统及缸体结构

四缸、直喷、水冷、四冲程

发动机型号

OU-465GDI

燃油等级

93# 95# 98# (国 / 国)

进气方式

自然吸气

压缩比

19:1

控制装置

ECU

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

390

1

容量

油箱容积L

25

润滑油容积L

2.27

冷却方式

水冷

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1140

宽mm

718

高mm

655

整机净重KG

248

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

54

59

发电机组配置

蓄电池启动连接电缆

有

机器运行指示面板

有

工业静音器

启动蓄电池

自动电磁控油阀装置

冷却水箱和风扇

四大保护装置

过热保护

燃油表及压力表

发电机云控系统

选配

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

变频启动装置

静音发动机Y版本

自动拖车