20KW静音汽油发电机电启动

产品名称	20KW静音汽油发电机电启动
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机组型号:B-20GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

20KW静音汽油发电机电启动汽油发电机并联运行必须满足频率相同,电压相同,相位相同,相序相同的条件才能进行。(一般不建议并机使用)静音汽油发电机替换机油需注意事项:

- 1、替换机油时,先让发动机运行几分钟后再停止,扭松排油螺塞。
- 2、在加油前要再装上排油螺塞。
- 3、请使用厂家或供应商推荐使用的机油品牌。
- 4、要经常使用较很好和干净的机油。肮脏的机油、质量差的机油和缺少机油都会损伤发动机或缩短发动机的寿命。前面次替换机油过滤器要在运转20小时后进行。以后每200小进替换机油过滤器。替换新的机油过滤器时,要对换0形环涂上机油,把机油过滤器安装好。在0形环接触发动机的密封面时,用手或扳手转动机油过滤器2/3圈。运转发动机一分钟。然停止发动机,检查在油滤器附近有无漏油,并再次检查油位。

20KW静音汽油发电机电启动

欧洲狮静音汽油发电机配置有LED显示屏面板和内部配置。LED显示屏显示燃油位置、电压、功率输出、频率、冷却水温、累计运行时间。噪声低振动小,低频噪声优于柴油发电机组;应经常检查蓄电池电解液面的高度,保证电解液充足在合格范围内。经常清理蓄电池的表面,保证电池干净无异物,接线桩子无腐蚀。充电时,将蓄电池正极接到直流充电器电源的正极,蓄电池负极接到直流充电器电源的负极,并必须旋开通气孔,让充电时产生的气体外逸畅通,充电时禁止明火。

机组型号
B-20GDI
发电机部分
频率HZ
50HZ
额定功率/KW
备用功率/KW
20
22
连续使用/H
12~15
额定输出因素
1.0
额定输出电压V
220
380
输出电压变动率%
± 0.5范围内
励磁方式
无刷 纯铜电机(AVR自动电压调节器)
绝缘等级
F级
相数
单相/三相
电机类型
无刷电机

启动方式 电启动 机器颜色 灰白银黄 汽油发动机部分 发动机品牌 欧洲狮 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷、四冲程 发动机型号 OU-465GDI 燃油等级 93# 95# 98#(国/国) 进气方式 自然吸气 压缩比 19:1 控制装置 **ECU** 调速方式 自动调速 额定转速 3000r/min 满负载总油耗量G/KW.H 390 1

容量
油箱容积L
25
润滑油容积L
2.27
冷却方式
水冷
消音装置
工业静音器
外形及重量噪声
尺寸
₭mm
1140
宽mm
718
高mm
655
整机净重KG
248
7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)
54
59
发电机组配置
蓄电池启动连接电缆
有
机器运行指示面板

工业静音器

启动蓄电池

自动电磁控油阀装置

冷却水箱和风扇

四大保护装置

过热保护

燃油表及压力表

发电机云控系统

选配

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

变频启动装置

静音发动机Y版本

自动拖车