

# 富士达电梯停电应急平层装置

产品名称	富士达电梯停电应急平层装置
公司名称	皆每智能科技（北京）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区科创十三街29号院一区2号楼13层1302-33（注册地址）
联系电话	010-61618008 13722619359

## 产品详情

JM-ARD始终监测市电，有市电的情况下装置不投入运行。当市电停电以后，JM-ARD延时向电梯控制系统提供两相AC380V交流电，同时提供一个启动信号，此时电梯将以设定的停电应急速度牵引轿厢移动到平层，打开厅轿门。如果运行结束后电梯反馈一结束信号给JM-ARD，则JM-ARD收到此信号后可延时停机处于待命状态、等待下一次的来电。具体描述如下：有市电时，接触器KM吸合，红、绿状态指示LED同时闪烁几次后红色LED亮、绿色LED灭，红色充电指示灯点亮。停电时，接触器KM断开，红、绿状态指示LED同时闪烁几次后红色LED灭、绿色LED亮，红色充电指示灯点灭。JM-ARD从端子1、2上输出启动信号，3、4短接电梯控制柜内相序继电器，端子排T1、T2输出AC380V电压。此后如端子5、6收到救援完成信号，则JM-ARD延时10秒后停机，等待来电。若JM-ARD逆变输出时市电恢复，则会自动退出回到待机状态。

1、输入电压：3 380V 或3 220V；

2、输出电压：3 380V 或2 380V；

3、蓄电池组：7AH \* 6 (3P110)、9AH \* 6 (3P150)、9AH \* 7 (3P220) 7AH \* 4 (2P110)、9AH \* 4 (2P150)、9AH \* 8 (2P220)

4、可驱动电梯功率：10KW (3P110/2P110)、15KW (3P150/2P150)、22KW (3P220/2P220)

送上总电源，将HH-ARD侧面的电源开关拨到“1”的位置，将内部的电池按钮按下即可。注意启动本装置前请先确认控制柜的所有电源是否被总动力线隔离，设定好电梯变频器应急运行相关的参数。