

FSB系列氟塑料离心泵

产品名称	FSB系列氟塑料离心泵
公司名称	安徽神州泵阀制造有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	品牌:安徽神州泵阀 型号:IHF系列氟塑料离心泵 产地:安徽泾县
公司地址	泾县经济开发区
联系电话	0563-5680008 18956345668

产品详情

使用温度：-20oC ~ 120 oC

流 量：3m³/h ~ 100 m³/h

扬 程：15m ~ 50m

设计特点于工作原理及用途：

FSB、FSB（D）型氟塑料离心泵泵体、叶轮、泵盖采用金属嵌件外包氟塑料经高温模压而成，过流部件为氟塑料；密封采用可调式四氟波纹管机械密封；该型号泵结构紧凑、操作简单。广泛用于制酸制碱、汽车酸洗、农药、电子、废水处理等行业。

安装及维护

- 1、按基础尺寸做好混凝土基础，同进预埋好地脚螺栓；
- 2、在安装前应对泵和电机进行检查，各部分应无损，泵内应无杂物；
- 3、将机组放在基础上，在底板和基础之间放成对楔垫，通过调整楔垫，找正泵的水平。调好后，

拧紧地脚螺栓；

- 4、泵的吸入、吐出管路另设支架支承；
- 5、安装完毕，最后用手转动联轴器，检查有无擦碰现象，转动轻松、均匀无串动现象则安装结束；
- 6、为防止杂物进入泵内，在进口处应设过滤器，过滤面积应大于管路截面积3~4倍；
- 7、扬程高的泵在出口管路上还应该安逆止阀，以防突然停机的水锤破坏；
- 8、必须保证泵的安装高度符合泵的汽蚀余量，并考虑管路损失及介质温度。

启动和运行

- 1、开车前应将泵内灌满输送的液体（如是在吸上的情况）关闭出口闸阀接好电源；
- 2、接通电源，正确按指示牌方向检查泵的转向是否正确；
- 3、机组试动转5~10分钟，如无异常现象可投入运行；
- 4、停机时，应先将出口的闸阀关闭，然后再切断电源；
- 5、拆卸时首先用清水冲洗泵体直到泵体内腐蚀性的介质完全洗干净；
- 6、更换泵机配件时，不得用尖物、硬物重击泵零件，应用软木布包木头轻击，拆下的零部件应轻放，密封面朝上。