

# 空心千斤顶价格60吨RCH空心千斤顶报价天津腾力信质优价廉好

产品名称	空心千斤顶价格60吨RCH空心千斤顶报价天津腾力信质优价廉好
公司名称	天津市腾力信起重设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:空心千斤顶 型号:RCH 起重量:60 ( T )
公司地址	天津市东丽区金钟河大街3699号
联系电话	26795901 15922106689

## 产品详情

类型	空心千斤顶	型号	RCH
起重量	60 ( T )	最低高度	内详 ( mm )
最高高度	内详 ( mm )	净重	内详 ( kg )
适用范围	022-26795902	结构特征	齿条千斤顶

空心千斤顶价格60吨rch空心千斤顶报价天津腾力信质优价廉最最好

一、rch/sth系列空心千斤顶又称为穿心千斤顶。:本顶不但具有普通千斤顶的一切功能，而且具有拉伸功能，并供钢缆、电缆、轴类通过使用。							
二、空心千斤顶/穿心千斤顶参数说明：表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。如要求空心顶行程较长，请选用rrh双作用空心千斤顶							
型号	承载能力t	本体高度 amm	行程b- amm	伸展高度 bmm	外径mm	中心孔径 mm	重量kg
rch-120	12	56	8	63	70	19.6	1.5
rch-121		121	41	162	70	19.6	2.8
rch-1211		121	41	162	70	19.6	2.8
rch-123		184	76	260	70	19	4.4
rch-202	20	162	51	213	99	26.9	7.7
rch-206		306	155	461	99	26.9	14.1
rch-302	30	179	63	242	114	33.3	10.9
rch-306		330	156	486	114	33.3	21.8
rch-603	60	248	76	324	159	53.8	28.1

rch-606		324	152	476	159	53.8	35.4
rch-1003	100	254	76	330	213	79	59.9

三、空心千斤顶/穿心千斤顶使用方法

- 1、使用前必须检查各部是否正常。
- 2、使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超高超载，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，油缸顶部会发生严重漏油。
- 3、如手动泵体的油量不足时，需先向泵中加入应为经充分过滤后的n33#液压油才能工作。
- 4、电动泵请参照电动泵使用说明书。
- 5、重物重心要选择适中，合理选择千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。
- 6、千斤顶将重物顶升后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将千斤顶作为支撑物使用。如需长时间支撑重物请选用c11自锁式千斤顶
- 7、如需几只千斤顶同时起重时，除应正确安放千斤顶外，应使用多顶分流阀，且每台千斤顶的负荷应均衡，注意保持起升速度同步。还必须考虑因重量不匀地面可能下陷的情况，防止被举重物产生倾斜而发生危险。
- 8、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。欲使活塞杆下降，将手动油泵手轮按逆时针方向微微旋松，油缸卸荷，活塞杆即逐渐下降。否则下降速度过快将产生危险。
- 9、本千斤顶系弹簧复位结构，起重完后，即可快速取出，但不可用连接的软管来拉动千斤顶。
- 10、因千斤顶起重行程较小，用户使用千万千万不要超过额定行程，以免损坏千斤顶。
- 11、使用过程中应避免千斤顶剧烈振动。
- 12、不适宜在有酸碱，腐蚀性气体的工作场所使用。
- 13、用户要根据使用情况定期检查和保养

四、空心千斤顶/穿心千斤顶注意事项

- 1、使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。
- 2、使用时，不得加偏载或超载，以免千斤顶破坏发生危险。在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。
- 3、本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。
- 4、新的或久置的油压千斤顶，因油缸内存有较多空气，开始使用时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将油压千斤顶空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶，由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化，从而影响油压千斤顶的使用寿命，所以油压千斤顶在不用时，每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。
- 5、高压油管出厂时经过105mpa ( 1050kgf/cm<sup>2</sup> ) 试验。但由于胶管容易老化，故用户需经常检查，一般为六个月，频繁用者为三个月。检查时用87.5mpa ( 875kgf/cm<sup>2</sup> ) 试压，如有爆破、凸起，渗漏等现象则不能使用。
- 6、操作时应严格遵守技术规范，用户要根据使用情况定期检查和保养。

一、rrh系列空心千斤顶:本顶不但具有普通千斤顶的一切功能，而且具有供钢缆、电缆、轴类通过使用。结构图如下：

二、rrh双作用空心柱塞千斤顶（双动式空心千斤顶）如要求空心顶行程较短，请选用rch

单作用空心千斤顶	承载能力	行程	客户材料高度	伸展高度	外径mm	中心孔
		amm	mm	bmm		mm
rrh-307	30	178	330	508	114	33.3
rrh-3010		257	432	689	114	33.3
rrh-603	60	89	248	337	159	53.8
rrh-606		165	324	489	159	53.8
rrh-6010		257	438	695	159	53.8
rrh-1001	100	38	165	203	213	79.2
rrh-1003		76	254	330	213	79.2
rrh-1006		152	342	495	213	79.2
rrh-10010		257	460	718	213	79.2
rrh-1508		150	203	349	552	248

相关产品：[手摇跨顶机械千斤顶](#)[螺旋千斤顶](#)[液压千斤顶](#)[爪式千斤顶](#)[分体式薄型千斤顶](#)[电动千斤顶](#)[自锁式千斤顶](#)[空心千斤顶](#)[分离式铝制千斤顶](#)[返回千斤顶首页](#)