

# XBD-L立式单级消防泵、喷淋泵、消火栓泵 消防泵厂家

产品名称	XBD-L立式单级消防泵、喷淋泵、消火栓泵 消防泵厂家
公司名称	湖南传极泵业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	扬程:160m 流量:1600 m <sup>3</sup> /h 功率:0.75-350 kw
公司地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路99号江山帝景小区A32栋2118房（注册地址）
联系电话	0731-89721706 15364000263

## 产品详情

一、XBD-L立式单级消防泵性能参数：

产品名称：XBD-L立式单级消防泵

品 牌：传极泵业

作 用：传极泵业XBD-L立式单级消防泵用于消防系统管道增压送水，也可适用于工业和城市给排水、高层建筑增压给水、远距离输水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水以及设备配套等场合。

适用场所：主要用于小区、酒店、写字楼消防、城市给排水、高层建筑增压送水等场合。

扬程范围：2-160m

流量范围：1-1500 m<sup>3</sup>/h

配用功率：0.75-350KW

工作压力： 1.6Mpa

过流材质：铸铁、不锈钢

特 点：CCCF消防认证、100%全铜线圈、节能环保、低振动低噪音、进口轴承、占地小

品质保障：获得ISO9001、ISO14001、机械制造企业500强、“重合同守信用”优秀企业、中国工程建设

协会推荐产品证书、中国质量检验协会认证证书等。

## 二、XBD-L立式单级消防泵安装说明：

- 1.安装时管路重量不得承受在泵体上，否则易损坏水泵。
- 2.泵与电机是整体结构，出厂时已由厂家校正，安装时无需调整，因此安装十分方便。
- 3.安装必须拧紧地脚螺柱，且每隔一定时段应对泵进行检查，防止其松动，以免水泵起动时发生振动而影响泵的性能。
- 4.为了维护方便和使用安全，在泵的出口管路上安装一只调节阀及在泵的出口附近安装一只压力表，对于高扬程泵，为防止水锤，还应在泵出口闸阀前安装一只止回阀以应付突然断电等失去动力事故从而确保水泵在最佳工况下运行。
- 5.泵用于有吸程的场合，应装有底阀，并且进口管道不应有过多的弯道，同时不得有漏气、漏水等现象，以免影响水泵的吸入能力。
- 6.为了不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能，应在泵进口前安装过滤
- 7、应定期（一般为15-20天）试运行泵，运行时间为1小时左右，以防止紧急时刻包轴卡死不能运行。

## 三、XBD-L立式单级消防泵使用说明：

### 启动前：

- 1、应打开风罩用手先盘车，是否灵活。
- 2、打开进口阀门、排气阀使水充满泵腔，然后关闭排气阀。
- 3、点动电机，确定转向是否正确。

### 运行：

- 1、全开进口阀门，关闭出口管路阀门。
- 2、接通电源，当泵转速达到正常后，再打开出口管道阀门，并调节到所需的工况点。
- 3、观察泵运行后有无异常情况，如有异常情况应立即停车检查，处理后再运行。

### 停车：

- 1、逐渐关闭出口阀门后，切断电源。
- 2、关闭进口阀门。
- 3、如环境温度低于0℃，应采取保暖措施。