

# 厂家供应小型混凝土搅拌车 四轮混凝土商砼运输搅拌罐车

产品名称	厂家供应小型混凝土搅拌车 四轮混凝土商砼运输搅拌罐车
公司名称	济宁骏熙工程机械设备有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	发动机型号:潍柴4102增压 车桥:五十铃前后桥 轮胎型号:750-16
公司地址	山东省济宁市任城区兴唐经典商务楼
联系电话	13563773353

## 产品详情

搅拌罐也可叫水相罐，搅拌罐广泛应用于涂料、医药、建材、化工、颜料、树脂、食品、科研等行业。该搅拌罐可根据用户产品的工艺要求选用碳钢、不锈钢等材料制作，以及设置加热、冷却装置，以满足不同的工艺和生产需要。加热形式有夹套电加热、盘管加热，该搅拌罐结构设计合理、工艺先进、经久耐用，并具有操作简单、使用方便等特点，是理想的投资少、投产快、收益高的化工设备。

### 搅拌罐标准操作流程

#### 搅拌罐使用

检查设备是否为"正常"，确认设备已清洁并符合要求。

检查搅拌浆与电机的连接是否牢固可靠。

根据所处理料液的量选择搅拌罐，一般料液样品量不小于搅拌罐容积的1/3。

慢慢调节调速旋钮(变频调速度器)使搅拌速度缓慢加大，一直到所需速度即可。调速范围为80--1400 r/min。

将调速旋钮旋到速度为零的位置上。 加入料液，打开电源开关。

设备使用完毕后，关闭电源。

按《搅拌罐清洗消毒标准操作规程》进行清洗消毒。

填写相关记录。

## 搅拌罐注意事项

应注意搅拌浆转子与容器之间的距离，如果是玻璃容器应该注意搅拌速度不能过快。如果需要处理样品，必须先关闭电源开关，并把速度旋钮调至很小值，然后再重复以上操作。如发生严重火花，必须立即停机检查,予以修理,以免造成更大损失. 使用中若出现电机不转情况,应先检查电源,调速器,保险丝及电机电刷等.若系调速部分或电机损坏,应通知维修人员检修。

我公司常年生产各种四不像车，工程运输车，后八轮拉土车，四驱爬山王，农用四不像车，拉土四不像车，轮式搅拌罐车，履带搅拌罐车，履带小挖机，沥青拌合器，自动上料机，以及各种配件，发动机，变速箱，履带底盘，驾驶室等均有销售，竭诚欢迎新老用户莅临参观洽谈业务！