

# 机动绞磨机 机动绞磨机 机动绞磨机 机动绞磨机 机动绞磨机厂家

产品名称	机动绞磨机 机动绞磨机 机动绞磨机 机动绞磨机 机动绞磨机厂家
公司名称	永清县刘街百诚电力工具经销部
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市永清县刘街乡西辛庄村（经营场所）
联系电话	18033643051

## 产品详情

机动绞磨机，绞磨机可选配动力有，柴油机，汽油机，电动机，根据动力划分，可分为柴油机机动绞磨，汽油机机动绞磨，电动绞磨。根据牵引力划分可分为3T机动绞磨，5T机动绞磨，8T机动绞磨和1T快速机动绞磨。 机动绞磨规格：输出正转：慢线速度12转/分，快速度22转/分 输出反

转：11转/分，20转/分 机动绞磨结构与工作原理：

1.动力 3T电动 功率：4马力 转速：2600转/分 5T柴油 功率：8马力 转速：2600转/分 2.传动方式及变速：动力与变速齿轮箱3T，A型三角皮带两根，5T两根B型三角皮带传动，并装有传动离合器。

3.制动 有自动夹刹及离合传动连锁刹两种制动装置，在正、反方向均起制动作用。 4.手摇装置：绞磨机在工作过程中，若遇原发动机发生故障，被吊物在不上不下的情况下，可拨动手摇装置，将被吊物继续吊起或放回地面。 5.润滑方法 变速齿轮箱内各机件渗润，外轴承用黄油。

1 开机前，必须先打开绞磨机传动离合器，并把前后变档杆拨至空挡位置，然后才能开机。 1 机动绞磨拨动离合器时，动作应快捷，机动绞磨否则连锁刹车不起作用，形成增加自动刹车棘爪之冲击力。在开机时不宜过于用力，至皮带轮能带动输入轴转动不致走滑即可。 1 变档时必须打开传动离合器，否则，会损坏齿轮，变档后应检查变挡是否牢合，以防发生跳挡现象。 1 变挡过程中，若出现入挡困难现象时，机动绞磨不能强行入挡，可使用手摇装置帮助入挡具体做法：用扳手拨动手摇装置，使其旋转一角度，即可入挡。