

乳山（各县区）发电机出租租赁乳山市本地服务公司

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 乳山（各县区）发电机出租租赁乳山市本地服务公司 |
| 公司名称 | 电科环保科技有限公司 |
| 价格 | 777.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:康明斯 型号:100kw至2000kw 产地:进口 |
| 公司地址 | 各地区均有办事处 |
| 联系电话 | 15166570070 |

产品详情

乳山发电机出租租赁本公司为您提供周边:康明斯、大宇、沃尔沃、三菱，奔驰、道依茨等各种品牌。有50kw、100kw、200kw、300kw、400kw、500kw、600kw、700kw、800kw、900kw、1800kw、2000kw、2200kw、2500kw、2800kw、3000kw各种型号。额定功率:50Hz 额定电压400v 发电机与市电切换操作规程

一、切换操作流程：1.发电机与市电切换操作之前，关闭所有用电负荷，并依次落下各低压配电柜中的低压断路器，低压配电总柜中的智能自动断路器后落下。2.操作手柄插入隔离开关（刀闸）切换口中，逆时针转动手柄，使隔离开关动触头与上刀片分开和下刀片闭合，实现市电、自发电和用电负荷之间的切换。3.落下发发电机组断路器，按照《发电机组操作规程》启动发电机组，在发电机各项参数运行正常情况下，方可合上发电机组断路器进行对电网供电。

4.合上低压配电总柜中的智能自动断路器，待稳定后依次合上其他低压配电柜中的断路器。

5.各用电负荷开始启动运转。6.当市电与自发电之间转换时，关闭所有用电负荷，并依次落下各低压配电柜中的低压断路器，低压配电总柜中的智能自动断路器后落下。7.落下发发电机组断路器，操作手柄插入隔离开关（刀闸）切换口中，顺时针转动手柄，使隔离开关动触头与上刀片分开和下刀片闭合，实现市电、自发电和用电负荷之间的切换。

8.合上低压配电总柜中的智能自动断路器，待稳定后依次合上其他低压配电柜中的断路器。

9.各用电负荷开始启动运转。10.发电机组轻载5分钟后停掉。二、注意事项：

1.严格遵守《发电机与市电切换操作规程》和《发电机组操作规程》中的各项规定，严禁违章操作。