

鹿泉静音柴油发电机租赁！鹿泉市出租公司资讯

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 鹿泉静音柴油发电机租赁！鹿泉市出租公司资讯 |
| 公司名称 | 电科环保科技有限公司 |
| 价格 | 777.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:康明斯 型号:100kw至2000kw 产地:进口 |
| 公司地址 | 各地区均有办事处 |
| 联系电话 | 15166570070 |

产品详情

鹿泉发电机出租鹿泉发电机租赁服务于周边:康明斯、大宇、沃尔沃、三菱,奔驰、道依茨等各种品牌。有50kw、100kw、200kw、300kw、400kw、500kw、600kw、700kw、800kw、900kw、1800kw、2000kw、2200kw、2500kw、2800kw、3000kw各种型号。额定功率:50Hz 额定电压400v

柴油发电机组的安全措施 一、机组检查 1、将机房现场清理干净；

2、检查发电机组外观，注意水箱护罩与扇叶不能碰擦，如有此情况，应查明原因，并解决；3、检查机组各项安装是否符合规范，各安装接口螺钉是否紧固，开关电缆联接螺钉是否紧固，排烟管联接是否紧固，如没有，紧固；4、检查机组本身电气线路及机组上螺钉是否有松动情况，如有，紧固；

5、打开水箱顶部盖子，加满防冻液（注意在放水口排气），再盖上盖子；6、在机组上加机油口处加入CD级15W/40机油，检查机油油位，机油位应到油标尺的L与H刻度之间，一般在H刻度；7、若在燃油箱内加注燃油，油面至少高于油箱出油管，并对油路进行排空，以便机组容易启动；8、检查空气滤清器，确保进气畅通；9、检查确保没有冷却液、燃油或润滑油泄漏现象；

10、检查发电机组辅机水套加热器、市电充电器，确保水套加热器无渗漏，市电充电器工作正常；

11、检查蓄电池有无液体渗漏，电池电压在DC24V~27.6V范围。二、柴油发电机组的启动：1、柴油发电机组与国家电网必须采用“先断后通”的切换方式。2、柴油发电机组和国家电网的零线与相线必须同步切换。