

艾灸室内排烟系统 艾灸移动吸烟机 中医艾灸烟雾处理器

产品名称	艾灸室内排烟系统 艾灸移动吸烟机 中医艾灸烟雾处理器
公司名称	深圳市博瑞翔科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	博瑞:博瑞 BR-200:BR-200 广东省:深圳市
公司地址	深圳市龙华大浪顺城基恒湖工业园综合楼10楼
联系电话	18938662566 18938662566

产品详情

工作原理：

本净化设备采用物理式主动净化过滤，由涡流离心风机吸入污染物，经过多层过滤装置净化后，洁净的空气直接在室内排放。

操作使用说明：

打开包装箱，首先取出吸烟管（指标配的 ϕ 50mm万向管），再从另外一个包装箱取出上侧放置的珍珠棉、再初效绵包装袋、最后提出净化器本体。

1吸烟管装配

- 吸烟管包装袋中包含以下部件：万向管、万向接头、喇叭罩

万向管要强行卡入万向接头的凹槽内，连接牢固。

除了 ϕ 50mm万向管按照以上所以连接外，其它类型的吸烟管在出厂时已经安装成完成品，无需再连接。

- 取出净化器，放置于平整的地面或台面上（带脚轮的机器需锁紧脚轮刹车），以免产生振动。
- 将万向管插入机器上盖的法兰孔中；转动管体，将喇叭罩对准烟雾产生点。

注意：

吸烟管调节方向时，尽量保持管身平缓弯曲；喇叭口要正对烟雾产生点，距离尽量保持在15cm以内。

2开机工作

a.将电源线插入设备背部的插座，另一端再插入电源插座（AC220V 50Hz）。按下绿色开关，如果绿灯亮，则通电正常。

b.顺时针扭动操作面板上的旋钮，绿色指示灯亮，机器开始工作。

继续右旋，则逐步加大风量。

在设备工作时，吸入力的大小适宜调至刚好能将烟雾吸入，而不是一定要调节到最大。

吸力越大，噪音和功耗相应增加过大，过滤效果则会降低！

在设备工作过程中，严禁以物件覆盖进风口或出风口。否则，会导致机器高速运转升温，烧坏内部电机和电路控制板！

过滤装置更换与维护：

注意事项：

由于本净化设备主要采用物理过滤方式，因此过滤装置是具有额定饱和度的。设备吸取污染物到达过滤芯的额定饱和度时，过滤芯则会堵塞，失去净化作用，此时须更换新的过滤芯！

1过滤芯更换判断

有如下情形时，则基本视为过滤芯需要更换：

A. 初效过滤绵更换特征

设备吸力减弱；

过滤绵变黄或变黑，表面积聚许多颗粒物；

依据工况周期而定期更换。

B. 高效过滤芯更换特征

当设备吸力减弱、排风口异味严重，检查初效、如果更换新的初效后，吸力还是小，则需更换新的高效过滤器。

6.2过滤芯更换操作步骤

A. 关闭工作中的设备，切断外接电源，拔掉吸烟管装置。

B. 向上拉起机器两侧的搭扣，取下上盖。

初效过滤绵更换：

直接揭去旧绵，将新的绵平整铺在高效过滤芯里。

高效过滤芯更换：

抓住高效过滤芯的两个短侧边，将其平缓放入机器中。

D.挂上两侧的搭扣，两边用手同时用力往下压，以锁紧搭扣。如果感觉下压力过大，请压住盖子再往下拉搭扣，不可强行用力下拉。插上吸烟管，依照前述方式调整方向，再开机工作。

须使用原厂提供的滤芯，否则由此而造成机器故障，本公司概不负责！

吸烟臂要定期清洁（一般1-2月一次，视具体工作环境而定）。

安装和拆卸过滤芯时，应双手托住四周边框，慢慢放入和拿出，搬运时不能用头或手顶滤芯内部，以免滤料变形或破损，影响过滤效果。