

厂家直销铝合金升降机型号齐全

产品名称	厂家直销铝合金升降机型号齐全
公司名称	济南金泉升降机械有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	铝合金升降机:10米 LHJSJ:10米 产地:济南
公司地址	山东省济南市济阳县济阳街道纬三路254号（济南同济机械有限公司院内）
联系电话	15165310378 15165310378

产品详情

合金升降机采用高强度优质铝合金材料，具有造型美观、体积小、重量轻、运转灵活，推行方便。升降平稳、安全可靠等优点。它轻盈的外观，能在极小的空间内发挥最高的举升能力。广泛用于工厂、宾馆、餐厅、车站、影剧院、展览馆等场所，是保养机具、油漆装修、调换灯具、电器、清洁保养等用途的最佳安全伴侣。

特点：采用高强度优质铝合金材料，具有造型美观、体积小、重量轻、升降平稳、安全可靠等优点。它轻盈的外观，能在极小的空间内发挥最高的举升能力。立柱升降系统，具有载量大，稳固性强，平台面积大，推行方便等特点。

铝合金升降机的工作原理

液压油由叶片泵形成一定的压力，经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液缸下端，使液缸的活塞向上运动，提升重物，液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱，其额定压力通过溢流阀进行调整，通过压力表观察压力表读数。

液缸的活塞向下运动（既重物下降）。液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端，液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物下降平稳，制动安全可靠，在回油路上设置平衡阀，平衡回路、保持压力，使下降速度不受重物而变化，由节流阀调节流量，控制升降速度。为使制动安全可靠，防止意外，增加液控单向阀，即液压锁，保证在液压管线意外爆裂时能安全自锁。安装了超载声控报警器，用以区别超载或设备故障。

升降机保养

每月保养

升降台保养时人员进入升降台内部工作，必须吊住升降机防止升降台突然下降而造成人员伤亡。

A . 检查滚轮、中间轴及轴承；油缸销轴及轴承；臂架铰轴及轴承等润滑度和磨损情况；

B . 上述各部件加注润滑油。延长轴承使用寿命。

C . 检查液压油质和油位。升降台升至最高时液压油面应高出油箱底40-50毫米。液压油油色变暗，油质发粘，或油中有砂砾等异物时，应及时更换液压油。升降台的液压系统应用32#液压油。

年终保养

A . 检查液压和管道连接部位。管道有破损应马上更换；连接部位有松动时拧紧管接头。

B . 卸下并拆开下降阀，用压缩空气将阀芯吹净后从新装上。

C . 把油箱中的液压油全部放尽打开油箱，取出吸油过滤器，洗净后放回油箱，按原位安装。油箱中从新注满新油。

常见问题

升降机清理

在使用完之后要对升降机机身进行清理，在升降过程中留下的材料残留有些可能会腐蚀升降机。每个月最好用机油对轴等部位进行加油

升降机升不起或上升力弱

1.溢流阀压力调节不符合要求 调整压力到要求值

2.油缸内泄 检查或更换油缸组件

3.换向阀卡紧或内泄 检查或更换阀组件

4.油面过低、进油滤油器堵塞 加足油，清洗滤油器

5.供油泵有毛病 检查或更换泵

松土器升降不起或上升力弱

2.油缸内泄 见上项2.3.4.5的排除方法

3.换向阀卡紧或内泄

4.油面过低、进油滤油器堵塞

5.供油泵有毛病

6.单向阀泄漏 检查单向阀芯与阀座磨损坏情况，单向阀弹簧是否疲劳、变形等

我们的地址：山东省济南市济阳县济阳街道纬三路254号（济南同济机械有限公司院内）联系手机：13953165432 期待您的咨询