

# 传动轴厂家 湖北襄天力汽车传动轴 离合器传动轴厂家

产品名称	传动轴厂家 湖北襄天力汽车传动轴 离合器传动轴厂家
公司名称	湖北襄天力汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳梁坡工业园
联系电话	18670000000 18670000000

## 产品详情

传动轴中一般设有由滑动叉和花键轴组成的滑动花键，以实现传动长度的变化。为了减小滑动花键的轴向滑动阻力和磨损，有时对花键齿进行磷化处理或喷涂尼龙层；有的则在花键槽中放入滚针、滚柱或滚珠等滚动元件，以滚动摩擦代替滑动摩擦，提高传动效率。但这种结构较复杂，成本较高。有时对于有严重冲击载荷的传动，还采用具有弹性的传动轴。传动轴上的花键应有润滑及防尘措施，花键齿与键槽间隙不宜过大，且应按对应标记装配，以免装错破坏传动轴总成的动平衡。

传动轴的长度和夹角及它们的变化范围由汽车总布置设计决定。设计时应保证在传动轴长度处在较大值时，花键套与轴有足够的配合长度；而在长度处在较小时不顶死。传动轴夹角的大小直接影响到万向节十字轴和滚针轴承的寿命、万向传动的效率和十字轴旋转的不均匀性。

1、正确的踩离合器姿势。在踩踏离合器踏板时，用脚掌踏在离合器踏板上，脚跟要贴着地面，当离合器踩到最低点时，膝盖要保持微曲；

2、踩离合器时要踩到最低点。避免离合器长时间处于接合状态，要确保离合器完全分离，传动轴厂家，不至于磨损；

3、控制离合的时机。在开车时，离合器不要松得太快或刻意将发动机转速提升得过高。这会加速离合器的损耗；

4、在完全踩下离合器踏板后才换挡；

5、在踩离合器踏板时，加速踏板应该迅速松开；

6、注意离合器操作要和手部换挡动作相配合。在手部未能顺利换挡时，应该先松开离合器，然

后再踩离合器一次，再换档，切勿强行换档，否则会让变速器的齿轮产生摩擦，导致损坏；

7、注意在行车时，左脚切勿总放在离合器踏板上；

8、注意在驾驶时，无论发生什么情况也切勿用右脚踩离合器踏板。

汽车的传动轴吊架在日常要经常保养，离合器传动轴厂家，保养有很多窍门：

1.对于后轮驱动的车来说，传动轴是用两个不等速万向节接头。如果在放松离合器起步时、或急加速、急减速时车底传出咔咔声，就表示不等速万向节接头需要更换。

2.另一种检查方法是，到车底下抓住传动轴左右摇动，如果转动的角度超过45度，就表示不等速万向节接头的间隙已过大，需要检修。

3.前轮驱动车的传动轴用等速万向接头，在接头部分用橡皮套密封，车主必须时常检查橡皮套的状况。因为一旦破损，砂石会在行驶时跑入万向接头内，加速磨损，减短寿命。

4.检查橡皮套是否破裂很容易：如果在轮圈及发动机底板附近发现极为粘稠的油渍，矿用传动轴厂家，或在行驶时将方向盘打到底时会有咣咣的声响，转向传动轴厂家，均表明万向节接头已损坏，应进行更换。

5.此外，车主应尽量避免在原地打方向盘，因为这样会造成万向节接头因负荷过重而减短寿命。

传动轴厂家-湖北襄天力汽车传动轴-离合器传动轴厂家由湖北襄天力汽车零部件有限公司提供。传动轴厂家-湖北襄天力汽车传动轴-离合器传动轴厂家是湖北襄天力汽车零部件有限公司（[www.hbxtlqc.com](http://www.hbxtlqc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李。