

绞磨机 轴传动绞磨机 轻便型绞磨机

产品名称	绞磨机 轴传动绞磨机 轻便型绞磨机
公司名称	永清县刘街通达电力工具销售部
价格	3400.00/台
规格参数	
公司地址	河北省霸州市开发区
联系电话	13833630795

产品详情

操作方法：

- 1、 开机前，必须先打开绞磨机传动离合器，并把前后换挡杆拨至空挡位置，然后才能开机。
- 2、 拨动离合器时，动作应快捷，否则联锁刹车不起作用，形成增加自动刹车棘爪之冲击力。在开机时不宜过于用力，至皮带轮能带动输入轴转动不致走滑即可。
- 3、 换挡时必须打开传动离合器，否则，会损坏齿轮，换挡后应检查换挡是否牢合，以防发生跳挡现象。
- 4、 换挡过程中，若出现入挡困难现象时，不能强行入挡，可使用手摇装置帮助如挡具体做法：用扳手拨动手摇装置，使其旋转一角度，即可入挡。
- 5、 装设钢丝绳方法：

(1) 将卷筒离合器打开，把钢丝绳头穿绕在卷筒上收紧，在合上离合器即可。

(2) 将卷筒外侧一端轴承支撑活动座拆开，把钢丝绳绕进卷筒上收紧。

(3) 钢丝绳绕法：由下向上穿，即进绳在下，面对卷筒，逆时针绕，进绳靠原动机端，绕5-6卷，（5T型绕8卷），若绕反则刹车不起作用。

绞磨机的维修和安全使用：

为了保持绞磨机的正常运行，延长绞磨机的使用寿命，必须加强对绞磨机的维护和保养。操作者必须了解整套机械的结构、性能，熟练地掌握使用方法。

- 1、 卷筒上的允许负荷是3T：慢转时3000公斤，快转时1200公斤5T慢转时5000公斤，快转时2500公斤，不得超负荷运行。
- 2、 变速齿轮箱内必须保持1/4之润滑油。

- 3、为防止跳挡现象，在拨挡叉内装有弹簧钢珠作为变档定位
- 4、
之作用。因此，在使用时，要注意检查弹簧钢珠是否顶牢。如不牢，必须更换弹簧后方可使用。
- 5、对自动刹车和联锁刹车应经常检查胶木的磨损状况，自动刹车齿轮旋转及回松间隙为0.5毫米，大于1毫米必须更换胶木，否则易造成刹车失灵而发生事故。
- 6、自动刹车装置在变速齿轮箱内，在起吊时，自动刹车齿轮发出“笃、笃、笃”响声，证明速齿工作正常，回松时则没有此响声。
- 7、
机座的锚固方法：靠卷筒两侧的轴承支座（有两个孔）为锚固点，不能以其它位置作为锚固点。
- 8、卷筒轴承座的锁钉，必须与相应的孔配合，禁止使用其它螺丝代替锁钉。
- 9、变速齿轮箱外壳是铝合金铸成，其上的螺丝不宜过紧和不必要拆装，更不能用锤敲击。
- 10、本机经长途运输后，必须进行详细的检查，各部件紧固螺丝有无松动，润滑油是否正常。
- 11、原动机是汽油、柴油机、均可按该机的使用规范要求进行。
- 12、每次使用机器前，应检查机身有无杂物，周围有无影响机器正常运转的障碍，同时应检查各传动机构，一切正常后，方可使用。
- 13、机器每次使用完毕后，应及时清除机器上的灰尘、油污等脏物，所有清洁工作应在机器停止运转后进行。