

# 二手水稳拌和站供应 潍坊宇洋工程 锦州二手水稳拌和站

产品名称	二手水稳拌和站供应 潍坊宇洋工程 锦州二手水稳拌和站
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

## 产品详情

### 提高稳定土拌和站的使用效率

要选好稳定拌和站在场区内的恰当位置，设备的位置安排直接影响到整个拌和站的效率和文明施工的形象。因此，设备的选址就显得尤为重要，直接影响到稳定土拌和站设备及附属设备的运行效率。拌和站场区内运输流是否顺畅与区内道路、料堆、配变电设备的位置安排是密不可分的。因为在生产中，不仅要考虑到装载机上料的效率，二手水稳拌和站厂家，还要考虑运输车辆不要停滞堵塞，以及进料车辆不要影响现场的施工。此外，还需注意设计完善的排水系统，便于雨后快速恢复正常施工。

### 稳定土拌和站开机的注意事项

- 1、合主电源，主电源按钮接通，电源指示灯亮。响铃提醒周围人远离设备，一般开机前要求人离设备两米开外。平、斜皮带机下严禁站人(防止运转时托辊掉落砸伤)。特别注意搅拌机上或里面以及平皮带上是否有人，二手水稳拌和站供应，若有人，锦州二手水稳拌和站，严禁开机。
- 2、开启除变频控制的各分路电源开关，打开电脑显示器，电脑主机，信号调理器电源，待电脑出现公司画面时按键盘上任意键一般按空格进入设备运行程序界面。把变频器控制按钮打到"关"上，开启各变频控制的给料皮带电源。开启水泥罐上螺旋输送机和水变频控制器的电源。观察电压表指示是否正常 $380V \pm 5\%$ 。按总启动按钮。开启空压机，待压力达到要求。
- 3、依次开启:斜皮带机-----搅拌机-----平皮带机-----转动四个变频控制的给料皮带机，水泥变频螺旋(自动的话按电脑F1键即可)，待料输送到平带机拐角处时开启水泵。停机时先停料停水然后依次关闭各电源，最后关闭电脑、信号调理器、电脑显示器。

稳定土拌和设备在进行调试前的准备事项：

- 1、检查各部分的紧固是否连接可靠，特别要检查搅拌主机中的搅拌叶片及搅拌轴的连接螺栓是否紧固，新机应重新紧固检查一遍。
- 2、检查操作台和电气柜中各接头连接无错接漏接。

稳定土拌合设备是对各种混合料进行搅拌制成稳定土，是生产稳定土的机器设备集合。水泥稳定土拌合站由水泥罐体，计量输送设备，搅拌设备等组成。必要时，应首先改善集料的级配，然后用水泥稳定。对土的一般要求是易于破碎，满足一定的级配，便于碾压成型。高速公路工程上用于水泥稳定层的土，通常按照土中组成颗粒的粒径大小和组成。

潍坊市宇洋工程机械公司主导产品WBZ系列稳定土拌和站，HZ(L)S系列混凝土搅拌站（楼）、碾压混凝土以及配套设备斗式提升机、螺旋输送机、皮带输送机等。

二手水稳拌和站供应-潍坊宇洋工程-锦州二手水稳拌和站由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。“碾压混凝土拌和站,碾压混凝土搅拌站,稳定土拌和站”就选潍坊市宇洋工程机械有限公司（[www.wfyyc.com](http://www.wfyyc.com)），公司位于：山东省安丘市景芝镇景盛工业园，多年来，潍坊宇洋工程坚持为客户提供好的服务，联系人：韩经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。潍坊宇洋工程期待成为您的长期合作伙伴！