

# 安徽柴油发电机

产品名称	安徽柴油发电机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:SW40KW CY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

## 产品详情

安徽柴油发电机

40KW静音柴油发电机

机组型号：SW40KW CY-J

外形尺寸：长×宽×高（mm）1700\*800\*1200

重量：950（kg）

柴油机配置

类型：四冲程

输出功率：40（KW）

缸数：直列四缸

冷却方式：散热器冷却

转速：1500（r/min）

油耗率：198（）g/kw.h

转速调节：机械调速

起动方式：24V直流电起动

## 发电机配置

类型：无刷、自励磁、自散热、防护等级IP22

绝缘等级：H/H

电压幅度：1- ± 5%

控制屏：

监控项目：电流、电压、频率、油压、水温、转速等。

功能：水温低、油压低、超速自动报警保护。

保修期：按原厂技术资料规定的条款负责保用自交货之日起壹年，以先到为准。

随机附件：免维护电瓶、电瓶导线、内置减震器、工具箱、技术文件。

：闪威工厂所提供的柴油发电机组是能严格按照柴油机的国际质量标准ISO8528（国标GB2820-97）进行生产和检测的厂家之一，机组产品均已通过ISO9001国际质量体系认证，机组平均无故障工作时间均超过2000小时

，可确保满足客户的各种使用要求。

### 静音柴油发电机组安装时有什么要求

正确的静音柴油发电机安装可以保证静音柴油发电机在使用过程中的安全性和高效性。所以用户在进行静音柴油发电机的安装时需要遵守相关的安装规定，正确有效的对其进行安装。下面将为大家详细介绍静音柴油发电机的安装要求。1、柴油发电机组安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。2、柴油发电机组安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。3、在室内使用，必须将排烟管道通室外，管径必须 消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。

4、柴油发电机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。5、老款的柴油发电机组需采用混凝土做基础，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。而现在的柴油发电机不需要混凝土做基础，因为现代的柴油发电组已经过改进，整个机组地面都是平的，并且都装有减振器，非常的方便。6，选择合适的安装地基。地基是关系静音柴油发电机安装安全性的关键因素。用户在选择时要尽量选择较硬的土地面，是在较

硬的混凝土面进行。当然，这些要求也不是硬性的。用户只要能够保证静音柴油发电机作业过程中，地基面可以保持平整即可。7，选择合适的安装环境。安装环境是影响静音柴油发电机能否正常工作的重要因素。用户在安装静音柴油发电机要选择较为空旷的环境，基本的要求就是一米以上的范围内无其它措施。在实际安装时，用户也可以根据实际条件作出部分调整。8，增加特殊装置。由于静音柴油发电机工作的特殊性，用户要增加排气管等装置来保证静音柴油发电机的正常工作。