

合肥电机维修 公司电机维修 合肥市航拓

产品名称	合肥电机维修 公司电机维修 合肥市航拓
公司名称	合肥市航拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区瑶海工业园
联系电话	13675603369

产品详情

固定电枢两端的端盖，在拆卸之前一要在七下端盖上做上记号.以便修理后按原样装J：。拆卸r电枢上的轴承应小心清洗，清洗时用干净的航宅汽1油，待汽1油干后再用7014(或7018)轴承润滑脂填满轴承室(高速电机的轴承不能用普通黄油、二硫化钼).放在干净的地方待用;如果换向器的表面平整而且有一层紫色的光泽，这是氧化层可以保护换向器的表面，用揉软的毛刷除去表面的粉末即可。

关于电机维修流程说明：

1. 电机进厂：电机经主管人员同意后，进入维修；
2. 记录入账：要做好电机入账登记（电机名称，公司电机维修，安装部位，故障现象，检修要求，入厂时间，要求出厂时间）
3. 电机维修：按照送修单位要求和电机修理规程保证检修质量修理电机；
4. 实验验收：电机维修完，做电机实验，电机验收合格；
5. 刷漆挂牌：电机维修合格后，刷漆翻新，挂合格证；
6. 电机出厂：向主管人员汇报，合肥电机维修，联系送修单位将电机取走，电机维修公司，做好出厂记录；

一定要了解变速比.再来设定转速如80 000 r/rain以上的超高离心机时，可用撮高转速的小转头，这样可使负载比较轻一些，船用电机维修，因为超高速离心机的变速精的变速比足4.2：1，所以当转速表指示10 000 r/rain时.电机的实际转速是2 500 r/rain左右在以上整个无负载、有负载磨合过程中出现如第四种情况即出现几个小火花或出现两个以上的大火花则不可以继续进行下去，除了要仔细检查安装是否合格以外还要退回到上一个磨合过程磨新磨合，直到合格。

合肥电机维修-公司电机维修-合肥市航拓(推荐商家)由合肥市航拓机电设备有限公司提供。合肥电机维修-公司电机维修-合肥市航拓(推荐商家)是合肥市航拓机电设备有限公司(www.hfhangtuo.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 蒋经理。