

# 防爆型电加热保温罩

产品名称	防爆型电加热保温罩
公司名称	天津云帆慧科技有限公司
价格	550.00/套
规格参数	品牌:云帆慧 电压:12-220 功率:200-3000
公司地址	天津市西青区大寺镇
联系电话	02260783065 15030618566

## 产品详情

七、产品主要类别：

我公司自主开发的五大类产品：

1、保内温型：保“被保温体的内部温度”，使内部热能不和外界产生热交换（对流、辐射、传递）。保证生产的必备温度，使内部热量得到限度的利用，达到节能目的。

2、防外热辐射型：防止强烈的外热辐射，使外界热量不能传导到被保温体内部，影响被保温体的正常工作温度，甚至损害设备、零部件、仪表等。

3、防冻型：防止外部低温影响被保温体内部的工作温度。主要用于管道、设备、仪表、仪器的防冻及工艺稳定，所用材料及保温衣形式根据现场要求定。

4、低温保冷型：防止外部高温传递到低温保冷区。

5、伴热保温型（加热保温型）：为了满足生产工艺条件，或防止低温防冻，需要对设备、管道等主动提供热源加热，同时需要外加保温衣（套）保温，使之保持一定的温度。以满足工艺、设备运行的温度需要。

#### 八、使用方法：

1、使用前，先检查保温套结构，根据形状结构，将其放置在设备对应的部位（根据设备的结构复杂情况，保温套可能会分成不同的部位单独制作）；

2、检查保温套数量是否完整，能否覆盖需要保温的部位；

3、顺序逐个安装保温套，安装时，从保温套的开口位置包裹到设备上面，若保温套上有开孔，则要保证开孔位置的对齐。

4、包裹上保温套后，将保温套开口合在一起，将上面自带的魔术贴贴合在一起，注意要贴合对齐。轻拍保温套，使保温套贴合、平整，不要出现皱褶。

5、将保温套上的带子系好，拉紧。

6、大型设备需要钢丝加固的，用钢丝交叉穿过保温套开口处带钩的铆钉拉紧固定。

7、安装完毕后，清理现场工具，检查不要有遗留的钢丝或其他杂物在保温套上。

8、拆卸时，注意要从外到内解除固定方式，顺着开口的方向轻轻打开保温套。