

送风机油站滤芯LH0060D025BN3HC

产品名称	送风机油站滤芯LH0060D025BN3HC
公司名称	固安县润祥滤清器厂
价格	.00/个
规格参数	黎明:1 LH0060:2 河北廊坊:3
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区纪家营村
联系电话	0316-6227565 13633264295

产品详情

LH0060D025BN3HC送风机油站滤芯LH0060D025BN3HC

第二步：检查空气外滤芯，如有出现破损、小孔、滤纸边缘处开胶等情况时，应及时更换滤芯不能继续使用。清理时用不超过205kpa(30psi)压缩气从里往外吹。

清理完毕后用灯光照射外滤内部，再次检查滤纸是否完好无损。第三步：外滤拆卸更换后，可以拆卸下空气内滤芯进行更换，对于内滤芯来讲，它属于部品，因此不能清洗后再次利用。

第四步：用干净的抹布清洗壳体内部的灰尘，注意由内向外逐一清洗，并且禁止使用高压空气吹洗，否则会将壳体内部的灰尘杂物吹到发动机中。

第五步：以上四步完成后，就可以安装空气内外滤芯及滤芯端盖，安装过程中要确保盖上的箭头标记向上。在挖掘机千千万万个零部件中，空气滤清器是一个极不起眼的部件，因为它不直接关系到器的技术性能，但在实际使用中，空气滤清器却对发动机的使用寿命有极大的影响。

其实清理和更换滤芯操作不难，但是在清理滤芯的时候要注意不要弄坏滤纸，否则就需要更换新滤芯了。实际上，空气滤芯看似不起眼，但它却是我们爱车重要的零部件之一，要是其工作状态不佳，很可能会影响爱车的使用寿命。

顾名思义，空气滤芯是为了过滤空气中的灰尘、颗粒物等，给发动机提供清洁的空气，以保证发动机的正常运转而准备的，是发动机的主要配件之一。