

# 144芯不锈钢光缆交接箱厂家销售

产品名称	144芯不锈钢光缆交接箱厂家销售
公司名称	宁波宏脉通信科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省宁波慈溪市观海卫镇南城中路106号
联系电话	0574-23627637 15990298310

## 产品详情

不锈钢光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。目录

1 一.产品概述

2 二.产品介绍

3 三.产品分类

4 四.产品结构

5 五.产品特点

6 六.使用条件

7 七.技术参数

8 八.功能要求

9 九.安装说明

一.产品概述

编辑

不锈钢光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。光缆交接箱是用于光缆通信网络中连接主干光缆和分支光缆，对光缆、光纤进行终端、保护、连接及调度管理的配线设备。具

有光纤熔接、存储及配线功能，采用落地、挂壁、挂杆等安装方式。交接箱交接箱

## 二.产品介绍

?? 1.宏脉.箱体材质：IP65级不锈钢、不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）

?? 2.安装方式：落地式、架空式、抱杆式、挂墙式 ?? 3.应用范围：光缆交接箱是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点的接口设备，具有光缆熔接、直通、和光纤储存、配线功能。

备注：以上尺寸为常规尺寸，如需特殊规格可根据客户要求定做。

## 三.产品分类

宏脉按材质分类，可分为IP65级不锈钢和不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）。

按容量分类，光缆交接箱主要有48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、576芯几种。

## 四.产品结构

一般的光缆交接箱均由：箱体、一体化熔接盘、光缆固定板、挂纤柱几部分组成。

## 五.产品特点

?? 1.交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能，有顽强地抗野外环境的性能，并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，箱体密封性能良好，防护等级达IP65级要求。 ?? 2.箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户操作。

?? 3.模块化设计，布局合理，功能多，密度大。 ?? 4.采用防盗门锁形，安全可靠，具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。

?? 5.可采用FC或SC型适配器，适配器40°斜角，可避免弧光直射人眼。

?? 6.光缆加强芯根据客户需要，也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。 ?? 7.接地方式

：箱体共有两层地，一层为保护地，光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地，该两层地之间互不相通，分别通过各自的接地线

通向机房大地。 ?? 8.在箱体内设有专门的光缆直通熔接区，两端光缆在直通熔接区内连通。

?? 9.箱体底部高、空间大，便于光缆引入时有更大的曲率半径，安装操作施工方便。

?? 10.机架有良好的接地系统。 ?? 11.机内塑料件采用阻燃材料。 光缆交接箱光缆交接箱

## 六.使用条件

1.工作温度：-40 ~ +60 2.相对湿度： 95%（+40 时） 3.大气压力：70 ~ 106Kpa

4.贮运温度：-40 ~ +60 5.防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准

## 七.技术参数

?? 1.绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻应不小于 $2 \times 10^4 M$ ，试验电压为直流电500V。 ?? 2.

耐电压水平：接地装置与箱体金工件之间的耐电压水平应不小于3000V（直流电）1min不击穿无飞弧。

?? 3. 光纤连接器损耗（含插入、互换、重复性）不大于0.5dB。

?? 4. 光纤连接器回波损耗：PC型 40dB UPC型 50dB APC型 60dB 5.光纤连接器插拔耐久寿命>1000次

?? 6.箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在最外端应能承受的垂直压力大于200

N 光交

## 八.功能要求

1. 宏脉光缆固定与保护功能：应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。
2. 光缆终接功能：应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。
3. 调线功能：通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。
4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能：光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。
5. 容量：每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。

## 九.安装说明

- 1.宏脉落地安装时：先在预制的水泥基座上按安装尺寸预留4个M12的地脚螺钉,地脚螺钉凸出基座表面约为150mm，安装时先打开设备门，将设备内底部的两个插销拔出，并打开设备底座面板，将设备放在水泥基座上，用螺母将底座内的地脚螺钉拧紧，合上基座面板，插好插销，锁紧面板。
- 2.架空安装时：在站台适当位置留出4个 13孔,根据安装尺寸将设备固定可靠。