

# 小型开平机公司 华夏炜烨机械制造 嘉兴小型开平机

产品名称	小型开平机公司 华夏炜烨机械制造 嘉兴小型开平机
公司名称	山东华夏炜烨机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省博兴县兴福镇北工业区
联系电话	13905438908

## 产品详情

### 小型开平机的规格参数分型

- 1.开平机的加工长度：一般都有上下限，超过则无法送料；
- 2.开平机的加工速度：有穿带速度、匀速、变速的速率，主要影响加工效率。
- 3.开平机的加工宽度：一般都有上下限，超上限则无法上卷，超下限则无法对中；
- 4.开平机的加工重量：一般都是有个上限的，如果钢卷超重，上料小车无法运作，小型开平机品牌，甚至对油缸造成损伤；
- 5.开平机的加工厚度：每台钢板开平机都有加工厚度的上下限，小型开平机公司，超过了会造成剪切不良，甚至对刀具造成损伤。

### 小型开平机操作时必须严格遵守操作规程

- 1.工作服穿戴整齐，女工应戴好工作帽。
- 2.开车前必须检查机床手柄及运转部分是否正常。
- 3.材料要卡正、夹好、检查校平矫直设备是否同步开启。
- 4.装好材料后，要对中心定位测定，检查孔距是否正确。
- 5.必须停车变速。机床运转时，严禁用手去摸材料，不能用手去接触模具及电机。
- 6.机床导轨、模具上严禁放工、量具及手套等物品。

- 7.开机后不许离开机床，要精神集中操作。
- 8.下班时，擦净机床，整理场地，切断机床电源。为机床齿轮加油润滑。
- 9.加工过程中，如发现机床运转声音不正常或发生故障时，小型开平机价格，应立即切断电源，诊断故障或通知厂商。

钢板开平机操作注意事项：

- 1.穿好工作服，扎紧袖口，戴好工作帽。
- 2.钢板开平机运行前，检查床面、无压脚区，不准堆放杂物和工量具。先进行机床空运转运行检查，嘉兴小型开平机，确认无异常时方可进入剪板操作。
- 3.开平机需润滑部位要定期加润滑油。
- 4.调整刀口间隙时，严禁开车操作。
- 5.整个卷板开平生产线发生运转异常立即切断电源，并停止操作，通知有关人员及时排除故障。
- 6.完工后切断电源，清理工件、场地及剪切废料

小型开平机公司-华夏炜烨机械制造-嘉兴小型开平机由山东华夏炜烨机械有限公司提供。小型开平机公司-华夏炜烨机械制造-嘉兴小型开平机是山东华夏炜烨机械有限公司（[www.huaxiaweiye.cn](http://www.huaxiaweiye.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏经理。