

# 压路机型号 金马泰机械 压路机

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 压路机型号 金马泰机械 压路机 |
| 公司名称 | 山东金马泰机械制造股份有限公司 |
| 价格   | 面议              |
| 规格参数 |                 |
| 公司地址 | 金乡县王丕镇康桥产业园     |
| 联系电话 | 17865781288     |

## 产品详情

### 4吨压路机应遵循的原则压路机

4吨压路机传动部件检查、放油及加油时应遵循的原则：

- 1、检查油位在传动部件不旋转的状态下进行，压路机，避免油液溅出和油位检测不准确。
- 2、润滑油排放之前，应先开动4吨压路机暖热润滑油，以便热油流出快，箱体中的杂质污物更容易与油混合排放出来。
- 3、压路机换油时要停熄发动机。当需要在车下工作时，必须将前后轮用塞木挡住。
- 4、检查油位和换油时，4吨压路机应水平放置。卸下油塞前，应先擦洗其外表面和周围表面的污垢。
- 5、重装油塞之前，应将其清洗干净，以避免造成润滑油污染。

### 6吨压路机固定安装传动部件油位的检查与换油压路机

- 1、6吨压路机在适当高度的箱壁上开有油位孔，装油位螺塞或带刻线的油标尺。
- 2、油量少时，手扶压路机，应从加油口或油位孔注油，加到油位孔出油或油面达到标尺所限位置。
- 3、旋转壳体传动部件的油位检查与换油，放油时，应将放油孔转动到较低位置，以便能使润滑油放尽，当检查6吨压路机油位或加油时，应将加油孔转动到较高位置，可以从另一个油孔判断油位。
- 4、当检查油位或加注润滑油时，可将该油孔转动所标记的水平位置，应使油位达到油孔缘口为止。
- 5、侧传动和链条的保养，小型压路机，每当开动6吨压路机之前，都应用油壶向齿轮上浇筑润滑油，并

保证每周一次清除尘污，以延长其工作寿命。

6、驱动链条作为6吨压路机的最终传动部件，其传动负荷很大，并且受到开车与制动时的冲击力，需要认真保养。

减少压路机发动机零件磨损的具体措施：

- 1、加强燃油机体内外的净化。燃油里有较多的矿物质，它会随燃油进入三大件，加速高压油泵、喷油嘴、出油阀的急剧磨损。为了避免和减少这种危害，压路机型号，就得加强燃油机体内外的净化。
- 2、重视和发挥空气滤清器的作用。空气滤清器一定要完好，要定期保养，使纯空气畅通无阻地进到气缸。
- 3、新机和大修后的压路机一定要进行磨合运转，磨合后换掉脏机油，清除润滑油在磨合时形成的磨粒。
- 4、减少积炭形成因素，积炭是造成零件磨损的一大危害。我们在拆卸发动机时常常看到排气门、活塞槽内积存非常多的积炭。积炭形成之后，不仅会使气门和气缸严重漏气，还会加剧它们的磨损。如活塞环被积炭卡死之后，失去弹性迫使它与缸壁硬性结合，上下运动时迅速磨损。要改善发动机的工作条件，使积炭得以控制或消除。
- 5、保证修理质量和及时保养。修理质量好是减少磨损的前提，保养是压路机延缓磨损的重要措施。我们在修理时特别要注意配合间隙的适度选配，间隙过小，运动阻力增大，温度增高，磨损加剧；间隙过大，润滑油泄漏，油膜不易形成，使磨损恶化，并使零件冲击力增大，损坏零件。保养的主要内容是调试、清试、更换机油，特别是要定期进

压路机型号-金马泰机械(在线咨询)-压路机由山东金马泰机械制造股份有限公司提供。“小型压路机生产、销售，建筑机械，工程机械”就选山东金马泰机械制造股份有限公司（[www.jinmatai.com](http://www.jinmatai.com)），公司位于：金乡县王丕镇康桥产业园，多年来，金马泰机械坚持为客户提供好的服务，联系人：王亚东。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金马泰机械期待成为您的长期合作伙伴！