

厂家促销不锈钢补偿器 波纹管补偿器 波纹管膨胀节 现货批发

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 厂家促销不锈钢补偿器 波纹管补偿器 波纹管膨胀节 现货批发 |
| 公司名称 | 河北隆泽橡塑管业有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 类型:轴向型 材质:不锈钢 连接方式:卡箍 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县城西开发区 |
| 联系电话 | 18703180660 |

产品详情

补偿器习惯上也叫膨胀节、伸缩节、波纹补偿器属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移也可用于降噪减振等。安装要求：补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求。需要进行“冷紧”的补偿器，预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。水压试验结束后，应尽快排波壳中的积水，并迅速将波壳内表面吹干。对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。使用要求：严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。管系安装完毕后，应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。水压试验时，应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。