

小型打捆机 荔客机械 打捆机

产品名称	小型打捆机 荔客机械 打捆机
公司名称	宁津县荔客机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县津城街道办事处西维村
联系电话	18353416106

产品详情

草捆包膜机与打捆包膜机的区别是什么？

草捆包膜机与打捆包膜机区别：草捆包膜机针对于以捆扎好的秸秆和牧草，只有一台包膜机。而打捆包膜机是针对散碎状先进行打捆处理后，再进行包膜处理，打捆包膜机由打捆部分和包膜机部分组成。

草捆包膜机又称圆捆包膜机是青贮包膜专用设备，可将圆捆及捆扎好的先秸秆类和牧草类圆草捆进行自动包膜。选用了较先进的电盒计时器控制包膜层数，代替了老传统的丝杆触轮方式。根据需求可调计时器选择2层、3层、4层、5层、6层。

玉米秸秆打捆机更换配件的注意事项

发布作者：宁津荔客机械

玉米秸秆打捆机已经成为我们常用的一种农作物收获机械了，在给农户带来方便的同时，在使用的时候也会出现一些让人头疼的问题，比如在使用过程中一些零部件出现了故障，这样会导致工作效率降低，小型打捆机，那么，在使用玉米秸秆打捆机的时候，如果出现一些故障后，要如何更换零部件呢？下面，小编就给大家简要的说一下玉米秸秆打捆机更换配件的注意事项。

更换气缸垫的注意事项。在给玉米秸秆打捆机更换气缸垫的时候，一定要注意根据要求进行合理的安装，以免出现一些故障。对于有油孔的，必须要注意让其与机体、缸盖上的相应油道孔对准，以免造成缸盖上的配气机因断油而干摩擦。对于没有油孔而且正反形状都相同的，要注意通过缸盖的材质进行确定。一般铝合金缸盖，气缸盖卷边的一面应朝向缸体，如果是铸铁盖，青贮打捆机，气缸盖卷边一面要注意朝向缸盖，这样在更换气缸垫之后才能保证玉米秸秆打捆机在使用的时候不会出现什么问题。

活塞和活塞环的更换办法。我们在更换活塞的时候，可以看一下顶部的标记。如果顶部有向上箭头等标记的活塞，在更换的时候要注意按照标记规定的方向进行安装。对于没有任何标记的活塞，在安装的时候要注意将活塞顶涡流凹坑或凹坑旁的小缺口朝向喷油器的一侧，从而保证混合气均匀混合。在装

配活塞环的时候，如果上面有“上”“UP”等标记的，自动打捆机，要注意朝上，对于顶部没有任何标记的歪曲环，其内圆切槽或倒角应朝下，对于镀铬环要注意装在首道活塞环槽内，各环开口要注意错开120-180度，进而保证其密封性和布油效果。

主轴承盖、轴瓦或衬套的安装办法。我们在更换主轴承盖、轴瓦或衬套的时候，要注意主轴承盖与机体轴承座要采取配对镗削加工，而且要注意按照配对记号对号入座，不能随意互换或改动装配方向

，以免毁坏主轴承座孔的同轴度和尺寸精度。装配的时候，对于有油孔的轴瓦或衬套，要注意对准轴承座、衬套孔上相应的油道孔，进而保证润滑油路的畅通，保证我们的使用效果。

对于打捆机械来说不可避免的出现消耗及磨损，应对以上问题我公司配备了良好的售后团队，为广大用户解决后顾之忧，让打捆机给人们带去更好的工作状态。

发布作者：宁津荔客机械

秸秆打捆机是现在农业生产中离不开的农用机械，它可以帮助农户快速的处理田地中的秸秆问题。同时，打捆机，它可以将秸秆打捆后再回收利用，是农户不用在通过焚烧解决秸秆的问题。它是农户生产增收

的好帮手，那么在使用中我们应该注意些什么问题呢？为了更好的使用秸秆打捆机，并且减少故障的发生，请在使用时注意以下的事项。

使用注意事项：

1. 打捆机在使用前，一定要进行必要的调整，其中包括：绕绳机构、捡拾器高度、捡拾器和喂入辊间隙、链条的松紧度、草捆松紧度等部位的调整，检查各零部件运转情况是否正常，若有异常，应停

机检修。

2. 当打捆机液压管与拖拉机液压输出端联接后，检查液压管路是否有泄露，禁止在液压油管有压力的情况下插拔油管。

4. 设备作业时遇到堵塞情况，要关闭发动机，切断动力后再清除。打捆机在卸草捆时，后面禁止站人，以免挤伤、碰伤。

5. 设备在维修、保养时，必须切断发动机动力输出。

以上是打捆机在使用过程中应注意的事项，望广大用户悉心遵守，让打捆机械在现实生活中为我们带来更高的工作兴致。

小型打捆机-荔客机械(在线咨询)-打捆机由宁津县荔客机械加工厂提供。“青储机，”就选宁津县荔客机械加工厂（www.wpxkjj.com），公司位于：宁津经济开发区，多年来，荔客机械坚持为客户提供好的服务，联系人：王朋。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。荔客机械期待成为您的长期合作伙伴！