

六驱式自卸车 路通机械 山西自卸车

产品名称	六驱式自卸车 路通机械 山西自卸车
公司名称	商丘路通机械加工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏邑县马头镇韩楼村68号
联系电话	15518655767 15518655767

产品详情

四是不喜欢汽车配置四不喜欢汽车配置：四是不喜欢汽车可以配备方向辅助，涡轮增压，高低速行走，驾驶建筑，发动机有单缸，双缸，四缸，六缸等不同型号;后桥，底盘，轮胎线轮胎或钢丝轮胎。它有一个双顶，一个顶部和一个变速箱。机身：宽1.6至2.2米，六驱式自卸车，长度和高度可根据客户要求定制。经过多年的发展和客户的认可，我公司与中铁十四局，中铁十七局，中铁十八局，亚星集团，前海集团，金泰集团，山西自卸车，神龙矿业，广元矿业，国大矿业，恒源矿业等集团大型矿业集团已达成合作协议，并在河南，安徽，江苏，山西，甘肃等地区设立代理商。感谢所有部门和当地经销商的员工在前线奋斗，我希望每个人都会快乐和思考。制作

四、及时清洗保洁：

作业结束后，要及时将农用四不像车轮子及履带上沾染的污泥清除（清洗）掉，使行走系统保持洁净，尤其是支重轮的端面油封装置要及时清泥、检查和保养。此外，四驱式自卸车，还要注意勿让油、酸、碱等腐蚀性物质玷污橡胶轮胎。

五、保持正常的轮胎气压和履带张紧度：

使用农用四不像车之前，要认真检查农用四不像车轮胎的气压是否正常（运输作业时可略高些，田间作业时要偏低些；冬季可略高些，夏季要偏低些），以免引起瘪胎或爆胎。履带过松或过紧，都易引起履带板、履带轴及轮子加速磨损，履带式自卸车价格，故千万要保持适宜的张紧度。

定期检查转向油箱的油位和油的质量。设备停放很久后

时间或修理后，加油时应排尽空气。具体方法如下：顶起前部

车轴，向油箱加油，起动发动机，以1000r/min的速度左右转动方向盘，直到

端部到极限位置（不能在极限位置停留太久，否则转向油泵会发热）。

重复10次以上。在上述操作中，应连续向油箱中加注机油，直到

油充满整个系统，液位达到油标位置。

再次转动方向盘，保持机油油位平稳，没有气泡。4. 不同于

汽车，务必检查每个接头处螺母的拧紧情况。如果松动，应拧紧。检查是否应该

各接合面无泄漏，必要时拧紧螺母或更换密封件。

六驱式自卸车-路通机械-山西自卸车由商丘路通机械加工有限公司提供。商丘路通机械加工有限公司（www.tz1288.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！