

## IBM服务器主板不通电?X3650M2 X3650M3 -M4

产品名称	IBM服务器主板不通电?X3650M2 X3650M3 -M4
公司名称	东莞市冠峰计算机科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	X3650M:无法进入系统 阵列卡缓存:无法识别RAID信息 硬件故障:开机指示灯变黄色
公司地址	广东省东莞市南城街道袁屋边阜东路1号404室（注册地址）
联系电话	15338380807 15338380807

### 产品详情

IBM服务器及X86服务器/免费检/免费测报价/ 现场快修, 上门快修, 周一至周日

以下常见故障：案例除硬件还有软件案例：留给专业的人做专业的事，以下问题

拥有原厂技术,专业诊断,快速维修,快速修复,服务器维修,拥有强大的工程师团队,免费上门!

server2008R2远程桌面怪问题求助？服务器是否可以从无RAID重建为RAID1？

hmailserver能发邮件不能收邮件？高手火速救援！！cnfg mem灯亮？vostro 3470bios中无法识别到硬盘？

ntoskrnl.exe 导致蓝屏！怎么装windows server 2008系统？重启时在这个界面卡住了服务器硬盘RAID5

坏了一个,怎样更换硬盘? 东莞 IBM dell

HP服务器数据恢复专业技术一次性解决问题；服务器系统迁移，重新系统等业务欢迎来电咨询！

IBM X3650M3 IBM X3650M2 IBM X3650 M4 RAID常见问题：

- 1，人为拔插导致硬盘阵列信息混乱，从而无法进入操作系统。
- 2，意外断电后缓存数据未正常保存，重启后提示Critical Message界面。
- 3，故障2个硬盘或更多，导致阵列offline状态。从而无法进入系统。
- 4，ServeRAID M5120阵列卡缓存故障，导致无法识别RAID信息。