

长丰CFI-225高低温试验箱使用方法

产品名称	长丰CFI-225高低温试验箱使用方法
公司名称	广东长丰仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长丰仪器 型号:CFI-225 产地:广东东莞
公司地址	长安镇振安路乌沙段咸西工业区14号
联系电话	0769-81769118 13922972915

产品详情

手机：13922972915。

高低温试验箱广泛适用于科研单位、质检机构、大专院校以及橡胶、汽车配件、电子、家电、金属、电线电缆、制鞋、皮革、化工、航空等行业，为材料开发、物性试验、教学研究、品质管制、进料检验不可缺少设备之一。高低温试验箱用于零件材料等做高温测试，在设定温度的模拟环境下检验材料、产品性能指标以便及时作出分析与研究。以下是高低温试验箱使用方法：

- 1、插上电源，打开总电源开关。
- 2、按下电源开关，指示灯亮，将温度控制仪设定到所需温度。

温度设定：由于出厂前仪表内部参数已设定好，一般不要进行修正，如需改变设定值时，按增减键便可。

- 3、按试验要求，作好必要的试验记录。
- 4、巡视检查试验箱运行。
- 5、试验按规定的时间自然停机后，应及时关闭电源，使试验箱各个系统均为静止状态。

注意事项

- 1、照明灯除必要时外，一律应关闭。
- 2、在做低温前，应将工作室擦干，60 时烘干1小时。

- 3、 冷冻机应避免在5分钟之内连续做开 关 开的运转动作。
- 4、 在升温时，当温度超过50 以上的情况下，切忌开启冷机，以防出现事故。
- 5、 试验设备务必要进行良好接地。
- 6、 试验负载总质量。
- 7、 试验负载的总体积。
- 8、 在垂直于主导风向的任何截面上，试验负载截面面积之和应大于该处工作截面的三分之一。
- 9、 本设备在电气上出现自己无法排除之故障时，请与本公司联系。

高低温试验箱的使用注意事项

- 1、 在操作当中，除非有绝对需要，请不要打开箱门，否则可能导致以下不良后果：
 - (1) 高温冲出箱外，十分危险。
 - (2) 箱门外仍保持高温，易造成烫伤。
 - (3) 高温空气可能触发火灾报警，产生错误动作。
- 2、 请注意本机确实安全接地，以免产生静电感应。
- 3、 避免在3分钟内开闭冷冻机组。
- 4、 如果箱内放置发热试料时，试料电源控制请使用外加电源，不要直接使用本机电源。
- 5、 电路断路器，超温保护器，是提供本机测试品以及操作者的安全保护，故请定期检查。
- 6、 绝对禁止试验爆炸性、可燃性及高腐蚀性物质。
- 7、 请详阅本机说明书后方可操作本机。