

# 江苏精恒水泥浆涡流式搅拌机

产品名称	江苏精恒水泥浆涡流式搅拌机
公司名称	河南精恒机械设备有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	型号:200型 电机:5.5kw 工作电压:380V
公司地址	河南省焦作市马村区九里山街道办事处九里山社区北街20号
联系电话	17339116455

## 产品详情

### 江苏精恒水泥浆涡流式搅拌机

该机使灰浆经第一次搅拌后，进入储料斗经二次搅拌，使灰浆不会沉淀、离析、出料均匀通畅，避免堵浆现象。该搅拌机重量轻，易于安装和搬运，操作使用方便，是工程建设中必不可少的工程设备之一。

双层搅拌机使用物料规格：1、双层搅拌机所装入的灰、砂及其他物料，超大粒径不大于5毫米，不得混入石子及其他杂物（如铁钉、草木等）。2、双层搅拌机浆料配比：按灰浆泵用浆要求选料及配置。3、双层搅拌机所搅拌的浆料稠度符合灰浆泵使用要求。该机使灰浆经第一次搅拌后，进入储料斗经二次搅拌，使灰浆不会沉淀、离析、出料均匀通畅，避免堵浆现象。欢迎广大朋友前来洽谈业务。该搅拌机可用于建筑、铁路、桥梁、预应力构件等工程的施工和维修。

### 工作原理

机器工作混合时，机内物料受两个相反方向的转子作用，进行着复合运动，浆叶带动物料方面沿着机槽内壁作逆时针旋转，一方面带动物料左右翻动，在两转子交叉重叠外形失重区，在此区域内，不论物料的形状，大小，和密度如何，都能使物料上浮处于瞬间失重状态，这使物料在机槽内形成全方位连续循环翻动，相互交错剪切，从而达到快速柔和混合均匀的效果。

### 灰浆搅拌机操作规程：

- 1、灰浆搅拌机的安装应平稳牢固，行走轮应架悬，机座应垫高出地面。在建筑物附近安装应搭设防砸、防雨棚。
- 2、作业前检查电气设备、漏电保护器和可靠的接零或接地保护；传动部分、安全防护装置齐全有效，确

认无异常后方可试运转。

- 3、操作时先起动，待运转正常后，方可加料和水进行搅拌，不得先加足料后再起劲。沙子应过筛，投料严禁超量。
- 4、加料时使用工具应高于搅拌叶，严禁运转中把工具伸进搅拌筒内扒料。
- 5、搅拌筒内落入大的杂物时，必须停机后再检查，严禁运转中伸手去捡捞。
- 6、运转中严禁维修保养，发现卡住或异常时，应停机拉闸断电后再排除故障。
- 7、作业完毕，必须切断电源，拔去电源插头(销)，并用水将灰浆搅拌机内外清洗干净(清洗时严禁电气设备进水)方可离开。

安全操作步骤：(1)应根据工作的要求选择合适的分散盘、搅拌头进行；调换分散盘或搅拌头的步骤：先用扳手将分散盘底部螺母旋下，取下要更换的分散盘，再将新换上的分散盘拧紧在传动轴上。(2)接通电源后，开启电源开关，电机上的调速旋钮向右扭动电机慢慢启动旋转，往左扭动电机则慢慢降低速度，当高转速时搅拌杆，有微小波动摆动，属正常情况，不影响使用。注意：本机的搅拌头严禁离开物料运转。(3)工作完毕后，将调速器归到0，关闭电源开关，切断电源，拔出插头。(4)使用完毕，应及时清洗干净。