

电葫芦起重机 电葫芦起重机厂家 祥瑞重工

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 电葫芦起重机 电葫芦起重机厂家 祥瑞重工 |
| 公司名称 | 山东祥瑞重工机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市新泰羊流镇 |
| 联系电话 | 18888250111 |

产品详情

电动葫芦使用过程中的一些小细节

电动葫芦的使用过程中一些细节很容易被忽视，下面是为大家整理的小细节：

- 1、电动葫芦不得起吊与地面相连的物体。
- 2、限位器不允许当做行程开关反复使用。
- 3、请不要过度点动操作。
- 4、不要用手电门线拉其它物体。
- 5、在维修检查前一定要切断电源。
- 6、维修检查工作一定要在空载状态下进行。
- 7、使用前请确认楔块是否安装牢固可靠。
- 8、使用中应特别注意易损件情况。
- 9、不允许同时按下两个使电动葫芦按相反方向运动的手电门按钮。

电动葫芦起重机日常维修保养技巧

1、电动葫芦小车间隙是否在正常范围内？日常单梁行车检查中经常发现有些葫芦小车与主梁工字钢的间隙明显过大。由于葫芦是靠小车挂在工字钢上的，如果间隙大于工字钢面宽就有可能挂不住。导致整个葫芦坠落，后果可想而知。导致葫芦小车间距过大的原因一般是长期超负荷使用，长期斜拉

歪吊也容易造成小车间距过大，小车间距过大维修有方法一般是更换葫芦小车。

2、电机固定是否牢固，电机坠落的案例也很多。因为电机（大车电机）一般在靠边的位置。坠落原因主要是单梁行车操作过程中的振动导致固定止松动引发。主要两个方面一是在电机上加装防坠锁，在电机坠落时可以拉住不至落地。另一方面是欧式起重机标配都是变速运行，这种情况下起重设备运行非常平稳，几乎没有振动。

3、主梁与端梁连接螺丝有无松动，电葫芦起重机，造成这个隐患的主要原因也是振动，因此建议使用尽量选用变速起重机，相比单梁起重机安全、稳定、低故障率。

电动葫芦是一种轻小型起重设备，安装于起重机或行车上，电葫芦起重机哪家好，体积小、自重轻、操作简单、使用方便等特点，多用于工矿、仓储码头等场所。电动葫芦起重量一般为 0.1 ~ 80吨，起升高度为3 ~ 30米。由电动机、传动机构和卷筒或链轮组成，分为钢丝绳电动葫芦和环链电动葫芦两种。

1.首先用万用表测电阻，从电动葫芦电机里出来的三根线，有一根是公共真个线，电葫芦起重机厂家，另外两根是绕组的进线。（如不分主副的话两根绕组进线和公共端线的电阻是一样大的，如分主副绕组的话主绕组和公共端得电阻要大于副绕组和公共真个电阻）。

2.判断主副绕组，看电动葫芦电机中的线的根数判定，分主副绕组并且要求是正反转的话从电机里出来线的根数至少是4根，如是3根就可判定是不分主副绕组。

3.电动葫芦接线主要是葫芦主体和手柄的操作，一般情况下，销售电葫芦起重机，操作手柄上设有六个按钮，分别是红、绿和四个方向键，葫芦上有接线端的子排，也就是用于连接葫芦主体与手柄的地方，根据线所对应的颜色，进行接线即可。电动葫芦电气装置主要由电气控制箱，按钮开关，限位器及连接导线组成。

电葫芦起重机-电葫芦起重机厂家-祥瑞重工(优质商家)由山东祥瑞重工机械有限公司提供。电葫芦起重机-电葫芦起重机厂家-祥瑞重工(优质商家)是山东祥瑞重工机械有限公司（www.sdxrqz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。