

辰旭机械 水泥包装机厂 河北水泥包装机

产品名称	辰旭机械 水泥包装机厂 河北水泥包装机
公司名称	潍坊辰旭机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市凌河镇工业园
联系电话	13705366281

产品详情

水泥包装机注意事项

产品使用注意事项：

- 1、开机前先开动包装机电源，然后开动给料设备或打开闸门，关机前先关闭给料设备及闸门，再关闭包装机电源，以防止包装机出灰系统被堵死。
- 2、经常检查称量装置，特别注意牵引电磁铁的使用与维护。如发现机身晃动太大，应找出原因及时处理，并检查机身地脚螺栓紧固情况。
- 3、经常清扫装袋机构，不应有擦、靠、托、卡等现象。
- 4、装袋过程中，不要用手去按压水泥袋，水泥包装机品牌，以免影响称量精度。
- 5、拆装一次装袋架上的弹簧pian，必须重新进行动态称量标定。
- 6、闸板密封填料，不要压的过紧，以免影响闸板开关的灵活性，水泥包装机厂，严禁加注润滑油，如发现闸板有卡紧现象，河北水泥包装机，要及时调整或更换新填料。
- 7、出灰机构动力头主轴用黄油润滑，每周至少加润滑脂两次。

水泥包装机的特点：

- 1、全自动微机控制，电脑智能自动识别，单嘴水泥包装机生产厂家，自动计量，灵敏度高，性能稳定，抗干扰能力强，称量准确。

- 2、设计新颖，机件极少，既能降低维修费用，又能提高产效率。
- 3、自动实现包装袋的压紧、装填、关闭和掉袋等功能，性能稳定、操作简单。
- 4、机身全部密封并配有除尘口，结构合理、经久耐用。

水泥包装机主机不运转的原因，让大加更好的操作水泥包装机，提高工作效率！

原因：

- (1) 无电源。
- (2) 主传动电机损坏。
- (3) 减速机损坏。
- (4) 包装机有长阻现象。

处理：

- (1) 检查主控柜供电电源及接线。
- (2) 检查传动电机，必要时更换。
- (3) 检查减速机，必要时更换。
- (4) 检查齿轮传动及其他部位。

水泥包装机工作流程

- (一) 启动运转步骤：通电—启动皮带机—启动包装机—启动给料机—插袋—灌装—计量—掉袋
- (二) 停机步骤：关闭给料机—放空包装机中水泥—关掉总电源

全操作与日常维护保养

- (一) 开车前注意现场环境，清除影响作业的障碍物，除插袋外，禁止其他人员靠近旋转包装机。
- (二) 开车前认真检查电器部分，调速器旋钮位置于0位，顺时针转动旋钮逐渐加速到所需转速，每分停机务必将调速器旋钮回到0位。
- (三) 插袋时身体与机器要保持适当距离，防止碰伤。
- (四) 灌装时不准手按，脚踢水泥袋，以免影响计量精度。
- (五) 当运转中出现故障紧急停车检修时，须切断电源，挂牌警示或专人监护。
- (六) 包装机接地保护要安全可靠，并定期检测接地电阻。

(七) 当皮带机突然停车时，应立即切断包装机旋转电源，以防刮包。

辰旭机械(图)-水泥包装机厂-河北水泥包装机由潍坊辰旭机械设备有限公司提供。潍坊辰旭机械设备有限公司(www.chenxujixie.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领辰旭机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！