

合肥水泵维修 合肥市航拓电机维修 离心式水泵维修

产品名称	合肥水泵维修 合肥市航拓电机维修 离心式水泵维修
公司名称	合肥市航拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区瑶海工业园
联系电话	13675603369

产品详情

问题四：水泵电机进水了

在一般情况下，水泵电机是不允许进水的（水浸泵例外）。电机进水有以下几种情况：

- 1、防水电缆破损进水；
- 2、水泵电机电源线接线没有密封好进水；
- 3、水泵电机进线处密封结构损坏进水；
- 4、水泵机械密封损坏进水；
- 5、水泵O型密封圈损坏进水；
- 6、密封处螺栓没有拧紧导致电机进水；
- 7、水泵零件损坏渗水。

检查泵体及皮带轮有无磨损及损伤，必要时应更换。

检查水泵轴有无弯曲、轴颈磨损程度、轴端螺纹有无损坏。检查叶轮上的叶片有无破碎、轴孔磨损是否严重。检查水封和胶木垫圈的磨损程度，如超过使用限度应更换新件。检查轴承的磨损情况，合肥水泵维修，可用表测量轴承的间隙，离心式水泵维修，如超过0.10mm，则应更换新的轴承。水泵是汽车发动机冷却系统的重要构成部分之一，水泵的作用是通过冷却液进行加压，保证其在冷却系中循环流动，加速热量的散发。作为一个长期运转的装置，使用过程中，水泵也会出现故障的，公司水泵维修，如何对这些故障进行检修呢，汽车在使用中如果水泵出现故障或损坏，可做以下检查和修理。

- 1、如果无法预先估计被测电压或电流的大小，则应先拨至最高量程挡测量一次，再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕，应将量程开关拨到最高电压挡，并关闭电源。
- 2、测量电压时，应将数字万用表与被测电路并联；测电流时应与被测电路串联，测直流量时不必考虑正、负极性。
- 3、误用交流电压挡去测量直流电压，或者误用直流电压挡去测量交流电压时，显示屏将显示“000”，或低位上的数字出现跳动。
- 4、禁止在测量高电压（220V以上）或大电流（0.5A以上）时换量程，以防止产生电弧，烧毁开关触点。
- 5、当显示“BATT”或“LOW BAT”时，表示电池电压低于工作电压。

合肥水泵维修-合肥市航拓电机维修-离心式水泵维修由合肥市航拓机电设备有限公司提供。合肥水泵维修-合肥市航拓电机维修-离心式水泵维修是合肥市航拓机电设备有限公司（www.hfhangtuo.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蒋经理。