

东丽区道闸（道闸杆）专业批发服务

产品名称	东丽区道闸（道闸杆）专业批发服务
公司名称	天津市宏泰鑫金属门销售有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明工业园区华兴路15号A座152室
联系电话	13389916837 15222582525

产品详情

东丽区道闸（道闸杆）专业批发服务，道闸运行过程中打颤是什么故障运行中出现打颤主要是因闸杆长度（重量）与弹簧拉力不成正比所致。如果是下杆不会颤，起杆会打颤，说明是拉簧拉力过强，调松弹簧拉力即可；上杆不会而下杆打颤，是弹簧拉力不足，要调紧拉簧或更换拉簧来处理。三、能开关但不能停机能开关说明电机线红、白、黄三条线没有问题，信号线没有短路。主要原因是限位信号没有送到控制器或控制器限位功能坏。不能自动停机：a.限位传感器K1、K2同时开路（限位传感器是有磁场闭合，无磁场断开）；b.公共线蓝色断路。c.控制器坏；运用上述的检查方法同样测量。四、能关（开）不能开（关）能关（开）不能开（关）。说明电机白色公共线良好。可以先测电机红（黄）色与白色线是否相通，再测量蓝色与灰（绿）色信号线和K2（K1）传感开关是否短路。其检查方法可参照"不能开关"。五、自动伸缩门不能开关先检查有无市电、保险管有无烧毁，如果保险丝溶断了，必须要做全面检查。在传达室拔掉地下电缆插头，用万用表Rx1挡，测量电机红、白、黄三条引线是否相通，（黄（红）与白色，电阻应在15欧姆左右，黄色与红色应在30欧姆左右），再用R×10K档测量与其它的线是否有一定的电阻，（主要是检查线与线之间是否会间接性短路）