

# 不锈钢多级泵 华奥水泵 福建多级泵

产品名称	不锈钢多级泵 华奥水泵 福建多级泵
公司名称	河北华奥水泵电机制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市石佛镇水泵工业园区
联系电话	15033282229

## 产品详情

### 多级泵

多级泵多级泵多级泵

当泵停止时，应选关闭出口管路上的闸阀，关闭真空表旋塞；并停止电机，然后关闭压力表旋塞。

泵在转动中发现有不正常噪音时，应立即停机检查其原因。

冬季冷季节，如短期停用水泵时，须拧开进水段上的四方螺塞。将存水放掉、以免冻裂水泵。

泵经长期使用后，若流量压力有明显下降时，应拆开水泵检查，更换其易损零件。

长期停止使用水泵时，水泵应拆卸开，将泵零件的水分擦干，除去锈垢，并涂以防锈油脂，然后重新装好妥善保存。

### 多级泵

多级泵多级泵多级泵

D、DM、DF、DY、DG型泵系卧式、单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。产品执行JB/T1051-93《多级清水离心泵型式与基本参数》标准。D:适用于输送不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似于清水的液体，被输送介质的温度为0~+80℃，多级泵选型，泵吸入口为水平，吐出口垂直向上。DM:适用于输送含少量固体颗粒、物理化学性质类似于清水的液体，被输送介质的温度为0~+80℃，泵吸入口为水平、吐出口垂直向上。

## 多级泵多级泵多级泵

### 安装事项

1、安装时管路重量不应承受在泵上，多级泵的结构，否则易损坏水泵；2、安装时必须拧紧地脚螺栓，且每间隔一定时段应对泵进行检查防止其松动，以免水泵启动时发生剧烈振动而影响泵的性能；3、安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物(如石块、铁砂等)以免水泵运行时损坏过流部件；4、为了维护方便和使用安全，在泵的进出口管路上安装一只调节阀及在泵进出口附近安装一只压力表，福建多级泵，对于高扬程泵，不锈钢多级泵，为防止水锤，还应在出口闸阀前安装一只止回阀以应付突然断电等失去动力而生产的事故，从而确保水泵在工况下运行，延长水泵的使用寿命；

不锈钢多级泵-华奥水泵(在线咨询)-福建多级泵由河北华奥水泵电机制造有限公司提供。“管道泵，渣浆泵，双吸泵，泥浆泵以及水泵配件等”就选河北华奥水泵电机制造有限公司（[www.huaaoshuibeng.com](http://www.huaaoshuibeng.com)），公司位于：河北省安国市石佛镇水泵工业园区，多年来，华奥水泵坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华奥水泵期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.qszjb.cn](http://www.qszjb.cn)）还是专业从事潜水渣浆泵，zjq潜水渣浆泵，qsz潜水渣浆泵的厂家，欢迎来电咨询。